











# Range Extender for Ring Alarm

## Quick Start Guide

	English	2
	Français	3
	Deutsch	4
	Italiano	5
	Español	6
	Nederlands	7
	Norsk	8
	Sverige	9
	Suomi	10
	Dansk	11





## Range Extender

### First, complete the in-app setup

1. Make sure your Ring Alarm is disarmed.
2. In the Ring app, tap **Set Up a Device** and find the **Range Extender** in the **Security Devices** menu.
3. Follow the in-app instructions to complete setup.

### Then, install the device in your home

1. Choose an outlet between your Base Station and some of the devices farthest from your Base Station.
2. Leave the Range Extender plugged into an outlet at all times.

You can move the Range Extender to another socket as needed to expand the range of your Z-Wave network.

## Amplificateur de portée

Commencez par terminer la configuration dans l'application

1. Assurez-vous que votre Ring Alarm est désactivée.
2. Dans l'application Ring, appuyez sur **Configurer un appareil** et recherchez le **Amplificateur de portée** dans le menu **Dispositifs de surveillance**.
3. Suivez les instructions dans l'application pour finaliser la configuration.

Installez ensuite l'appareil dans votre maison

1. Choisissez une prise entre votre base et les appareils les plus éloignés de votre base.
2. Laissez l'amplificateur de portée branché sur une prise en permanence.

Si nécessaire, vous pouvez déplacer l'amplificateur de portée sur une autre prise, pour étendre la portée de votre réseau Z-Wave.



Deutsch

## Signal-Verstärker

Schließen Sie zunächst die Einrichtung in der App ab

1. Stellen Sie sicher, dass Ring Alarm deaktiviert ist.
2. Tippen Sie in der Ring-App auf **Gerät einrichten** und suchen Sie den **Signal-Verstärker** im Menü **Sicherheitsgeräte**.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Platzieren Sie daraufhin das Gerät in Ihrem Zuhause

1. Wählen Sie eine Steckdose zwischen Ihrer Basisstation und den Geräten, die am weitesten von der Basisstation entfernt sind.
2. Achten Sie darauf, dass der Signal-Verstärker immer an eine Steckdose angeschlossen ist.

Sie können den Signal-Verstärker nach Bedarf an eine andere Steckdose anschließen, um die Reichweite Ihres Z-Wave-Netzwerks zu erhöhen.

## Amplificatore di portata

Per prima cosa, completa la configurazione nell'app

1. Assicurati che Ring Alarm sia disattivato.
2. Nell'app Ring, tocca **Configura un dispositivo** e cerca **Amplificatore di portata** nel menu **Dispositivi di sicurezza**.
3. Segui quindi le istruzioni visualizzate nell'app per completare la configurazione.

## Installa il dispositivo in casa

1. Scegli una presa di corrente tra la stazione base e alcuni dispositivi più lontani dalla stazione base.
2. Lascia l'amplificatore di portata sempre collegato a una presa di corrente.

Puoi spostare l'amplificatore di portata su un'altra presa in base alle necessità per espandere la portata della rete Z-Wave.



## Español

### Extensor de alcance

En primer lugar, completa la configuración en la app

1. Asegúrate de que Ring Alarm está desactivado.
2. En la app de Ring, toca **Configurar un dispositivo** y busca **Extensor de alcance** en el menú **Dispositivos de seguridad**.
3. Sigue las instrucciones de la app para completar la configuración.

### A continuación, instala el dispositivo en tu casa

1. Elige una toma de corriente que se encuentre entre la estación base y algunos de los dispositivos más alejados de ella.
2. Deja el extensor de alcance enchufado a una toma de corriente en todo momento.

Puedes cambiar el extensor de alcance a otro enchufe según sea necesario para ampliar el alcance de la red Z-Wave.



# Nederlands

## Signaalversterker

### Voltooi eerst de installatie in de app

1. Zorg ervoor dat je Ring Alarm is uitgeschakeld.
2. Tik in de Ring-app op **Een apparaat instellen** en zoek **Signaalversterker** in het menu **Beveiligingsapparaten**.
3. Volg daarna de instructies in de app om de configuratie te voltooien.

### Plaats nu het apparaat op de juiste locatie in huis

1. Kies een stopcontact tussen het basisstation en enkele van de apparaten die het verst van het basisstation zijn verwijderd.
2. De signaalversterker moet altijd op een stopcontact zijn aangesloten.

Je kunt de signaalversterker op een ander stopcontact aansluiten om het bereik van het Z-Wave-netwerk uit te breiden.

## Rekkeviddeforsterker

### Først fullfører du oppsettet i appen

1. Kontroller at Ring-alarmen er deaktivert.
2. I Ring-appen trykker du på **Konfigurer en enhet** og finner **Rekkeviddeforsterker** i menyen **Sikkerhetsenheter**.
3. Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen.

### Deretter installerer du enheten i hjemmet

1. Velg et uttak mellom basestasjonen og noen av enhetene som er lengst unna basestasjonen.
2. Rekkeviddeforsterkeren må alltid være koblet til et uttak.

Du kan flytte rekkeviddeforsterkeren til en annen kontakt hvis du har behov for å utvide Z-Wave-nettverket.

## Signalförstärkare

### Slutför konfigurationen i appen

1. Kontrollera att Ring-larmet är avaktiverat.
2. Tryck på **Konfigurera en enhet** i Ring-appen och välj **Signalförstärkare** i menyn **Säkerhetsenheter**.
3. Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna i appen.

### Montera enheten

1. Välj ett eluttag mellan basstationen och några av enheterna längst bort ifrån den.
2. Signalförstärkare måste alltid vara ansluten till ett eluttag.

Om du vill öka räckvidden för ditt Z-Wave-nätverk flyttar du signalförstärkaren till ett annat eluttag.

## Kantaman laajennin

### Määritä ensin sovelluksen asetukset

1. Varmista, että Ring Alarm on poissa päältä.
2. Valitse Ring-sovelluksessa **Set Up a Device (Määritä laite)** ja etsi **Security Devices (Turvalaitteet)** -valikosta **Range Extender (Kantaman laajennin)**.
3. Viimeistele määrittäminen sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

### Asenna sitten laite kotiin

1. Valitse pistorasia, joka on tukiaseman ja kaukana tukiasemasta olevien laitteiden välillä.
2. Pidä kantaman laajenninta aina pistorasiaan kytkettynä.

Voit laajentaa Z-Wave-verkon kantamaa siirtämällä kantaman laajentimen toiseen pistorasiaan.

## Områdeforlænger

Først skal du fuldføre konfigurationen i appen

1. Sørg for, at din Ring Alarm er slået fra.
2. I Ring-appen skal du trykke på **Konfigurer enhed** og finde **Områdeforlænger** i menuen **Sikkerhedsenheder**.
3. Følg vejledningen i appen for at fuldføre konfigurationen.

Installer derefter enheden i dit hjem

1. Vælg en stikkontakt et sted mellem basestationen og nogle af de enheder, der er længst væk fra basestationen.
2. Sørg for, at områdeforlængereren altid er sluttet til en stikkontakt.

Du kan flytte områdeforlængereren til en anden strømkilde efter behov for at udvide rækkevidden af dit Z-Wave-netværk.

**Warranty** - Find warranty information at: / Pour consulter votre couverture de garantie, rendez-vous sur : / Informationen zur Garantieabdeckung finden Sie unter: / Per consultare la copertura della tua garanzia, visita la pagina: / Para revisar la cobertura de la garantía, visita: / Om je garantie te bekijken bezoek je: / Du kan lese gjennom garantidekningen din på: / Information om garantiskydd finns på: / Voit tutustua takuutietoihin osoitteessa: / Hvis du ønsker at gennemgå din garantidækning, kan du gå til: [ring.com/warranty](https://ring.com/warranty)

**Z-Wave** - For Z-Wave technical information visit: / Pour obtenir des informations techniques sur Z-Wave, rendez-vous sur : / Technische Informationen zu Z-Wave finden Sie unter: / Per informazioni tecniche su Z-Wave, visitare la pagina: / Para obtener información técnica de Z-Wave, visita: / Ga voor technische informatie over Z-Wave naar: / For å få teknisk informasjon om Z-Wave kan du gå til: / Teknisk information om Z-Wave finns på: / Z-Waven tekniset tiedot ovat saatavilla osoitteessa: / For teknisk information om Z-Wave, gå til: [ring.com/z-wave](https://ring.com/z-wave)



© 2020 Ring LLC or its affiliates.

Ring and all related logos are trademarks of Ring LLC or its affiliates. Last updated: 18/03/2020.