




Inbegrepen hardware



Benodigd gereedschap



Kruiskopschroevendraaier



Boor met een steenboortje van 6 mm (optioneel)

Zie de volledige lijst met compatibele apparaten.


ring.com/compatibility

Bestaande installatie van Ring-deurbel

1.

Schakel bij het installeren van een deurbel met bedrading de stroomtoevoer in de meterkast uit.


LET OP: als je niet zeker weet welke stroomonderbreker je moet uitschakelen, schakel je de hoofdschakelaar uit of neem je contact op met een elektricien.

**WAARSCHUWING!**

Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Als je beschadigde of onveilige bedrading aantreft, of als je twijfelt of onervaren bent, raadpleeg dan een erkende elektricien.


2.

Verwijder je huidige Ring-deurbel, indien van toepassing.



3.


Gebruik de handleiding om de juiste rubberen pluggen te verwijderen en de juiste schroefgaten te markeren voor je deurbel.



- A — Battery Doorbell / Video Doorbell (2de generatie)
- B — Battery Video Doorbell Plus / Battery Doorbell Pro / Doorbell 3, 3+, 4
- C — Intercom Box (JP)
- D — Europese ronde aansluitdoos
- E — Wired Doorbell Pro / Wired Doorbell Plus
- F — Rechthoekige aansluitdoos (VS / CA / MX)
- G — Doorbell Wired


4.

Als je per ongeluk op een verkeerde plek hebt geboord, kun je deze gaten afdichten met de meegeleverde rubberen pluggen.



5.


(Optioneel) Prime of verf de set in dezelfde kleur als je muur voordat je de set installeert.



6.


Bevestig de retromontageset over de bedrading van de deurbel met de inbegrepen schroeven, en leid de bedrading door de opening.

LET OP: als de retromontageset begint te buigen, zijn de schroeven te strak aangedraaid.





7.

Plaats de afdekking over de retromontageset.




8.

(Optioneel) Als je een kantel- of hoekmontagebeugel gebruikt, installeer je de beugel over de retromontageset.




9.

Bevestig de steun van de deurbel over de beugel of de retromontageset.



10.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de deurbel om de installatie af te ronden.




Installatie met een meterkast in de VS of Japan

1.

Sluit de stroom af bij de schakelaar.

LET OP: als je niet zeker weet welke stroomonderbreker je moet uitschakelen, schakel je de hoofdschakelaar uit of neem je contact op met een elektricien.




WAARSCHUWING!

Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Neem contact op met een erkende elektricien als je de installatie liever niet zelf uitvoert.


2.

Verwijder je huidige deurbel of intercom, indien van toepassing.




3.

Gebruik de handleiding om de C- of F-gaten te identificeren en verwijder de juiste pluggen.



4.


(Optioneel) Prime of verf de set in dezelfde kleur als je muur voordat je de set installeert.



5.


Bevestig de retromontageset over de bedrading van de deurbel met de ingegrepen schroeven, en leid de bedrading door de opening.

LET OP: als de retromontageset begint te buigen, zijn de schroeven te strak aangedraaid.





6.

Plaats de afdekking over de retromontageset.




7.

(Optioneel) Als je een kantel- of hoekmontagebeugel gebruikt, installeer je de beugel over de retromontageset.




8.

Bevestig de steun van de deurbel over de beugel of de retromontageset.



9.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de deurbel om de installatie af te ronden.




Installatie met een ronde Europese meterkast

1.

Sluit de stroom af bij de schakelaar.

LET OP: als je niet zeker weet welke stroomonderbreker je moet uitschakelen, schakel je de hoofdschakelaar uit of neem je contact op met een elektricien.




WAARSCHUWING!

Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Neem contact op met een erkende elektricien als je de installatie liever niet zelf uitvoert.

2.


Verwijder je huidige deurbel of intercom, indien van toepassing.

LET OP: bewaar de schroeven op een veilige plek.




3.

Gebruik de handleiding om de D-gaten te identificeren en verwijder de juiste pluggen.



4.


(Optioneel) Prime of verf de set in dezelfde kleur als je muur voordat je de set installeert.



5.


Bevestig de schuimafdichting en retromontageset over de bedrading van de deurbel met de ingegrepen schroeven, en leid de bedrading door de opening.

LET OP: als de retromontageset begint te buigen, zijn de schroeven te strak aangedraaid.





6.

Plaats de afdekking over de retromontageset.




7.

(Optioneel) Als je een kantel- of hoekmontagebeugel gebruikt, installeer je de beugel over de retromontageset.




8.

Bevestig de steun van de deurbel over de beugel of de retromontageset.



9.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de deurbel om de installatie af te ronden.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني 12515 طريق سيريس، هاوثرنكاليفورنيا. 90250، الولايات المتحدة الأمريكية

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

.....