


Herramientas necesarias



Destornillador en cruz

1.

Quita la película protectora.




2.

Descarga la app de Ring.




3.

Escanea el código QR en tu dispositivo.



4.


Sigue los pasos de la configuración en la app.



Instalación


1.

Coloca tu botón de pánico en un lugar seguro y de fácil acceso, fuera del alcance de los niños pequeños, las mascotas o donde pueda activarse accidentalmente.



2.

Para activar el botón de pánico, mantén presionado el botón durante un mínimo de 3 segundos.




Cambio de las pilas

**ADVERTENCIA!**

- **RIESGO DE ASFIXIA:** Este producto contiene una pila tipo botón o moneda.
- Si se ingiere, puede producir la MUERTE o lesiones graves.
- Si se traga una pila tipo botón o moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- **MANTÉN** las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE de los NIÑOS.
- Solicita atención médica inmediata si se sospecha que alguien tragó o insertó una pila dentro de cualquier parte del cuerpo.


1.

Sostén el botón de pánico entre ambas palmas de la mano y gíralo para quitar la cubierta posterior.




2.

Usa un destornillador de estrella para quitar la placa de seguridad de las pilas.




3.

Retira con cuidado las pilas de botón y reemplázalas.




4.

Vuelve a poner la placa de seguridad de las pilas.



5.

Sostén el botón de pánico y la cubierta de las pilas entre ambas palmas de la mano y gírala para volver a colocarla.



Dispositivo compatible con Amazon Sidewalk; se requiere una conexión a Amazon Sidewalk o una estación base Ring para su uso; se vende por separado. La cobertura de Amazon Sidewalk puede variar según el lugar.

Para obtener información sobre Amazon Sidewalk, visita ring.com/sidewalk



ring.com/contact



ring.com/help