

1.

Quita la película protectora.




2.

Descarga la app de Ring.




3.

Escanea el código QR en tu dispositivo.



4.



Sigue la configuración en la app.



Instalación

1.


Elige un lugar cerca de una posible fuente de inundación o congelación.



2.

Coloca tu sensor en una superficie nivelada con el logotipo de Ring hacia arriba.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, coloca el sensor en el punto más bajo del área que quieres vigilar, donde no pueda ser pateado ni moverse accidentalmente.





Dispositivo compatible con Amazon Sidewalk; se requiere una conexión a Amazon Sidewalk o una estación base Ring para su uso; se vende por separado. La cobertura de Amazon Sidewalk puede variar según el lugar. Para obtener información sobre Amazon Sidewalk, visita ring.com/sidewalk



ring.com/contact



ring.com/help