


# ring


Chime




1A




2A







1B



2B



3





## Quick Start...



### Power your Chime

Plug your Chime into a power socket and then open the Ring app.



### Set up your Chime in the app

Select "Set Up Device" in the app, then select Chime.



### Digital Download

Get detailed install directions in English at: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## ..البداية السريعة



### قم بايصاله بالكهرباء

صل جرس Chime بالكهرباء ثم افتح تطبيق Ring.



### جهز جرس Chime في التطبيق

اختر "Set Up Device" في التطبيق ثم اختر Chime.



### التحميل الرقمي

للإرشادات التركيب المفصلة بالعربية عبر [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Démarrage rapide...



### Démarrage de votre Chime

Branchez votre Chime dans une prise électrique et ouvrez l'application Ring.



### Paramétrez votre Chime dans l'appli

Sélectionnez "Paramétrer l'appareil" dans l'appli, puis sélectionnez Chime.



### Téléchargement numérique

Obtenez des instructions d'installation détaillées en français à l'adresse: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Schnellstart...



### Starten Sie Ihr Chime

Stecken Sie Ihr Chime in eine Steckdose und öffnen Sie dann die Ring-App.



### Richten Sie Ihre Chime in der App ein

Wählen "Sie die Einrichtung" des Geräts in der App aus, dann wählen Sie die Chime.



### Digitaler Download

Erhalten Sie detaillierte Anweisungen zur Installation auf Deutsch unter: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Avvio rapido...

1

### Carica il tuo Chime

Collega il tuo Chime ad una presa di corrente prima di aprire l'App Ring.



2

### Configura Chime nell'app

Seleziona "Configura dispositivo" nell'app, quindi scegli Chime.



### Download digitale

Puoi consultare le istruzioni di installazione dettagliate in italiano all'indirizzo: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Hurtig start...

1

### Tænd din Chime

Slut din Chime til en stikkontakt og åbn derefter Ring-appen.



2

### Konfigurer Chime i appen

Vælg Set Up Device (Konfigurer enhed) i appen, og vælg så Chime.



### Digitalt download

Få en detaljeret installationsvejledning på dansk på: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Pika-aloitus...



### Kytke Chimesi

Kytke Chimesi virtalähteeseen ja avaa Ring-sovellus.



### Määritä Chime -ovikello sovelluksessa

Valitse sovelluksessa Set Up Device (Määritä laite) ja valitse Chime.



### Digitaalinen lataus

Lue tarkat asennusohjeet suomeksi osoitteessa: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Aan de slag...



### Je Chime aansluiten

Stop de stekker van je Chime in het stop-contact en open dan de Ring-app.



### Stel uw Chime in via de app

Selecteer Set Up Device (Apparaat configureren) in de app en kies vervolgens 'Chime'.



### Digitale download

Bekijk de uitgebreide installatie-instructies in het Nederlands op: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Hurtigstart...

1

### Strøm din Chime

Koble Chime til en stikkontakt, og åpne deretter Ring-appen.



2

### Sett opp Chime i appen

Velg Set Up Device (Sett opp enhet) i appen. Deretter velg Chime.



### Digital nedlasting

Få detaljerte installasjonsveiledninger på norsk på: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)



## Schnabbstart...

1

### Starta din Chime

Anslut din Chime till ett eluttag och öppna sedan Ring-appen.



2

### Installera din Chime via appen

Välj Set Up Device (Installera enhet) i appen, välj sedan Chime.



### Digital nedladdning

Få detaljerad installationsinformation på svenska på: [ring.com/manuals](https://ring.com/manuals)





ring.com/help

UAE: 80001 84084

---

Saudi Arabia: 80081 47867

---

South Africa: 0800993700

---

Kuwait: 96522069085

---

US: 1 800 656 1918

---

Canada: 1 855 300 7289

---

Worldwide: +1 310 929 7085

---

ring

**Ring**

Singel 542

1017 AZ Amsterdam

The Netherlands

© 2020 Ring LLC.

Ring and all related logos are trademarks of Ring LLC or its affiliates.