

Doorbell 3

Quick Start

Guide de démarrage rapide

Schnellstartanleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Beknopte handleiding

Hurtigstartveiledning

Snabbstartsguide

Pika-aloitusopas

Vejledning til hurtig opsætning


ring.com/manuals

Download the full manual online.

Téléchargez le manuel complet en ligne.

Laden Sie das vollständige Handbuch online herunter.

Scarica il manuale completo online.

Descarga el manual completo en línea.

Download de volledige handleiding online.

Last ned hele håndboken på nett.

Ladda ner hela handboken online.

Lataa kokonainen opas verkosta.

Download hele vejledningen online.

Included installation hardware



5x 25mm



5x 25mm



2x 10mm



5x 10mm



3x 33mm



3x 38mm




2x



2x


1



2



3



Quick Start
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida rapida
Guía de inicio rápido
Beknopte handleiding
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide
Pika-aloitusopas
Vejledning til hurtig opsætning

4




Camera field of view / Champ de vision de la caméra /
Blickwinkel der Kamera / Campo visivo della videocamera /
Ángulo de visión de la cámara / Zicht vanuit de camera /
Kameraets synsfelt / Kamerans synfält / Kameran kuva-ala /
Kameraets synsfelt






Motion detection range / Plage de détection de mouvements /
Bereich der Bewegungserfassung / Portata della rilevazione
di movimento / Rango de detección de movimiento / Bereik
bewegingsdetectie / Rekkevidde til bevægelsesregistrering /
Rörelsesensorns räckvidd / Liikkeen havaitsemisalue /
Bevægelsesregistreringsområde

5




5




  8-24V AC, 50/60Hz, 40VA max

Warning: Turn off the power to your existing doorbell first. /
Avertissement: Mettez d'abord votre sonnette existante hors
tension. / **Warnung:** Schalten Sie zuerst die Stromzufuhr zu Ihrer
bestehenden Türklingel aus. / **Attenzione:** Innanzitutto, disattiva
l'alimentazione del citofono in uso. / **Advertencia:** Desconecta
la alimentación del timbre primero. / **Let op:** Schakel eerst je
oude deurbel spanningsvrij. / **Advarsel:** Slå av den eksisterende
ringeklokken først. / **Varoitus:** Stäng först av strömmen till din
befintliga dörrklocka. / **Varoitus:** Katkaise ensin virta nykyisestä
ovikellostasi. / **Advarsel:** Sluk for strømmen til din eksisterende
dørklokke først.

6




6




  8-24V AC, 50/60Hz, 40VA max

Warning: Turn off the power to your existing doorbell first. /
Avertissement: Mettez d'abord votre sonnette existante hors
tension. / **Warnung:** Schalten Sie zuerst die Stromzufuhr zu Ihrer
bestehenden Türklingel aus. / **Attenzione:** Innanzitutto, disattiva
l'alimentazione del citofono in uso. / **Advertencia:** Desconecta
la alimentación del timbre primero. / **Let op:** Schakel eerst je
oude deurbel spanningsvrij. / **Advarsel:** Slå av den eksisterende
ringeklokken først. / **Varoitus:** Stäng först av strömmen till din
befintliga dörrklocka. / **Varoitus:** Katkaise ensin virta nykyisestä
ovikellostasi. / **Advarsel:** Sluk for strømmen til din eksisterende
dørklokke først.

7




7




  8-24V AC, 50/60Hz, 40VA max

Warning: Turn off the power to your existing doorbell first. /
Avertissement: Mettez d'abord votre sonnette existante hors
tension. / **Warnung:** Schalten Sie zuerst die Stromzufuhr zu Ihrer
bestehenden Türklingel aus. / **Attenzione:** Innanzitutto, disattiva
l'alimentazione del citofono in uso. / **Advertencia:** Desconecta
la alimentación del timbre primero. / **Let op:** Schakel eerst je
oude deurbel spanningsvrij. / **Advarsel:** Slå av den eksisterende
ringeklokken først. / **Varoitus:** Stäng först av strömmen till din
befintliga dörrklocka. / **Varoitus:** Katkaise ensin virta nykyisestä
ovikellostasi. / **Advarsel:** Sluk for strømmen til din eksisterende
dørklokke først.





8a




8b




A 4x

If wiring to an existing doorbell
 Si raccordé à une sonnette existante
 Bei Verbindung mit einer bestehenden Türklingel
 Se collegato a citofono esistente
 Si se cablea a un timbre existente
 Bij aansluiting op bestaande deurbelbedrading
 Dersom man kobler til en eksisterende ringeklokke
 Vid anslutning till dörrklocka
 Johdotus nykyiseen ovikelloon
 Hvis ledningerne trækkes til en eksisterende dørklokke

9a



9b



10a

Phillips Head Screwdriver required
 Tournevis cruciforme requis
 Kreuzschlitz-Schraubendreher erforderlich
 È necessario un cacciavite Phillips
 Se requiere destornillador Phillips
 Kruisopschroevendraaier benodigd
 Phillips skrutrekker påkrevd
 Phillips stjärnskruvmejsel krävs
 Tarvitaan ristipääruuveisseli
 Stjærneskruetrækker påkrævet


10a



10b

If wiring to an existing doorbell
 Si raccordé à une sonnette existante
 Bei Verbindung mit einer bestehenden Türklingel
 Se collegato a citofono esistente
 Si se cablea a un timbre existente
 Bij aansluiting op bestaande deurbelbedrading
 Dersom man kobler til en eksisterende ringeklokke
 Vid anslutning till dörrklocka
 Johdotus nykyiseen ovikelloon
 Hvis ledningerne trækkes til en eksisterende dørklokke


11



12

Secure the faceplate
CAUTION! If you use the wrong screws to secure the faceplate, you could damage the battery during installation, create a fire hazard, and be seriously injured.


13



13

Fixez la façade
ATTENTION ! Si vous utilisez les mauvaises vis pour fixer la façade, vous risquez d'endommager la batterie pendant l'installation, de provoquer un incendie et d'être gravement blessé. N'UTILISEZ PAS de vis autres que les vis de sécurité courtes fournies pour fixer la façade. Enfin, utilisez le tournevis fourni pour insérer et serrer l'une des vis de sécurité contenue dans le sac B.


14



14

Befestigen Sie die Blende
VORSICHT! Eine Befestigung der Blende mit den falschen Schrauben kann zu einer Beschädigung des Akkus während der Installation führen, schwere Verletzungen verursachen und stellt eine potenzielle Brandgefahr dar. Verwenden Sie zur Befestigung der Blende NUR die mitgelieferten kurzen Sicherheitsschrauben und KEINE anderen Schrauben. Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher, um eine der Sicherheitsschrauben aus Beutel B einzusetzen und festzuziehen.


15



15

Fissaggio della mascherina
ATTENZIONE! Se utilizzi le viti sbagliate per fissare la mascherina, potresti danneggiare la batteria durante l'installazione, creare un rischio di incendio e ferirti gravemente. UTILIZZA SOLO le viti di sicurezza corte fornite a corredo per fissare la mascherina. Infine, utilizza il cacciavite in dotazione per inserire e serrare una delle viti di sicurezza contenute nel sacchetto B.


16



16

Fija el panel frontal
¡PRECAUCIÓN! Si no utilizas los tornillos adecuados para fijar el panel frontal, podrías dañar la batería durante la instalación, crear un peligro de incendio y resultar gravemente herido. NO UTILICES ningún otro tornillo aparte de los tornillos de seguridad cortos incluidos cuando fijas el panel frontal. Por último, utiliza el destornillador incluido para insertar y apretar uno de los tornillos de seguridad de la bolsa B.


17



17

Bevestiging van het voorpaneel
LET OP! Als je de verkeerde schroeven gebruikt om het voorpaneel te bevestigen, kun je de batterij tijdens de installatie beschadigen, brandgevaar veroorzaken, en ernstig letsel oplopen.


18



18

Sätt fast frontpanelen
OBS! Om du använder fel skruvar för att sätta fast frontpanelen kan du skada batteriet under installationen, riskera brand och skadas allvarigt. ANVÄND INTE några andra skruvar än de medföljande korta säkerhetsskruvarna när du fäster frontpanelen. Använd den medföljande skruvmejseln för att sätta i och dra åt en av säkerhetsskruvarna från påse B.


19



19

Etulevyn kiinnittäminen
HUOMIO! Jos käytät etulevyn kiinnittämiseen väärä ruuveja, saatat vahingoittaa akkua asennuksen aikana, aiheuttaa tulipalon vaaran tai loukkaantua vakavasti. ÄLÄ KÄYTÄ etulevyn kiinnityksessä mitään muita ruuveja kuin mukana toimitettuja lyhyitä turvaruuveja. Kiinnitä lopuksi yksi turvaruuvi pussista B mukana toimitetulla ruuvitaltalla ja kiristä se paikalleen.

20




20

Fastgør frontpladen
FORSIGTIG! Hvis du bruger de forkerte skruer til at fastgøre frontpladen med, kan du beskadige batteriet under installationen, forårsage en brand og komme alvorligt til skade. BRUG IKKE andre skruer end de medfølgende korte sikkerhedsskruer, når du fastgør frontpladen. Til sidst skal du bruge den medfølgende skrue-trækker til at indsætte og spænde en af sikkerhedsskruerne fra pose B.

Ring
 38 Avenue John F. Kennedy
 L-1855
 Luxembourg

Ring
 1 Principal Place, Worship Street
 London, EC2A 2FA
 United Kingdom

© 2022 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.
 22-004525-01



+44 1727 26 3045

+800 8700 9781

