

Setup Guide

Guide de configuration

Einrichtungsanleitung

Guida alla configurazione

Guía de instalación

Opsætningsvejledning

Konfigureringsveiledning

Installationsguide

Asennusopas


Installatiegids

دليل الاستخدام

Pan-Tilt Mount for Stick Up Cam




22-003470-03



2


3 For table mount / Pour la fixation sur la table /
Tischhalterung / Per l'installazione su tavolo /
Para la instalación sobre una mesa / Voor plaats-
ing op een vlakke ondergrond (zoals een tafel of plank) /
För monterning på bord / För monterning på bord /
Pöytäkiinnitys / For bordmontering / تركيب الطاولة




Adapter not included / Adaptateur non inclus / Netzteil nicht enthalten /
Alimentatore non incluso / Adaptador no incluido / Adapter niet
meegeleverd / Adapter følger ikke med / Adapter medfølger inte /
Sovitin ei sisälly pakkaukseen / Adapter medfølger ikke / المحول غير مضمّن

3

For wall mount / Pour la fixation murale / Wandhalterung /
Per l'installazione a parete / Para la instalación sobre una
pared / Voor wandmontage / For monterning på vegg /
För monterning på vägg / Seinäkiinnitys / For vægmontering /
طئاحال بيكرتل






4




Adapter not included / Adaptateur non inclus / Netzteil nicht enthalten /
Alimentatore non incluso / Adaptador no incluido / Adapter niet
meegeleverd / Adapter følger ikke med / Adapter medfølger inte /
Sovitin ei sisälly pakkaukseen / Adapter medfølger ikke / المحول غير مضمّن

5



6



7



8

1. LIMITED WARRANTY
This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions, such as Australia, do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion under this Limited Warranty may not apply to you. Please keep your dated sales receipt; it is required for all warranty requests. Except as otherwise provided by the Australian Consumer Law, any dispute or controversy regarding this Limited Warranty arising from your use of your Ring products will be resolved by final and binding bilateral arbitration in accordance with the "Dispute Resolution" section of the Terms of Service, found www.ring.com/terms.

2. WHAT THE WARRANTY DOES NOT COVER
Repair service, damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g., fire), acts of God (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane), and consumable parts (including batteries) are not covered by this warranty. Damage from unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, loss of use, or unauthorized service. In addition, this warranty does not cover any losses, injuries to persons, loss of property or general damages. This warranty, our theft protection, and community support services do not apply to any products purchased from third party sellers on eBay and other online marketplaces. We strongly suggest that you do not buy Ring products from any unauthorized sellers, as such products may be used, defective, counterfeit or may not be designed for use in your country. This warranty covers only Ring products and is not extended to other equipment, components, or devices that a customer uses in conjunction with our products. Except in relation to any guarantees you may be entitled to under the Australian Consumer Law, Ring's maximum liability under this warranty is limited to the original purchase price of the Ring product in question. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, (EXCEPT THOSE GUARANTEES YOU MAY BE ENTITLED TO UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW), EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IF RING LLC CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND EXCEPT IN RELATION TO ANY GUARANTEES YOU MAY BE ENTITLED TO UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

3. RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY
In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to amazon.com/devicesupport.

Terms of Service and Warranty
By purchasing or using the product, you agree to the Terms of Service found at ring.com/terms. For information on our warranty, theft protection, Ring Protect Plans, and any other applicable policy, visit ring.com/legal.

FOR CUSTOMERS IN AUSTRALIA
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

II. THEFT PROTECTION
If your Ring camera or doorbell product is stolen at any time after your purchase, Ring will replace the stolen device at no charge to you. This theft protection is not transferable and applies only to the original consumer purchaser. Coverage of this theft protection is limited to one (1) replacement only for each Ring camera or doorbell product that you have purchased. Theft protection does not apply to any products purchased from third party

sellers on eBay and other online marketplaces. Any claim based on theft of your Ring camera or doorbell product must be submitted within fifteen (15) days of the theft and include the original sales receipt, and a copy of a police report evidencing that you reported the theft to the police. Failure to report the theft to the police voids this theft protection.

III. HOW TO OBTAIN SERVICE / REMPLACEMENT
To obtain the benefit of the above limited warranty or theft protection, please contact Ring community support at: help@ring.com
+61 2 8294 9169
1300 205 983 (Toll Free)
12515 Cerise Ave., Hawthorne, CA 90250 USA

For warranty requests where the Australian Consumer Law does not apply: Please be prepared to describe the product that needs service, the nature of the problem and to provide proof of purchase. You will also be required to return your existing device in accordance with directions that will be provided by Ring. Ring has no warranty obligations with respect to any products that are excluded from warranty pursuant to Paragraph 2 above, as reasonably determined by Ring, and the owner of such device shall bear all shipping costs for the return of such product to owner. Any claim under this Limited Warranty must be submitted to Ring before the end of the warranty period described above. Please allow up to fourteen (14) business days for your warranty request to be processed. For replacement requests: Please be prepared to describe the product that needs to be replaced and a copy of the police report. Please allow up to fourteen (14) business days for your replacement to be processed.

FRANÇAIS
INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU PRODUIT
INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
À utiliser de manière responsable. Lire toutes les instructions et consignes de sécurité avant utilisation.

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures ou dommages.

ATTENTION AUX PETITES PIÈCES ! Votre appareil et vos accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Tenir hors de portée des jeunes enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION : des objets peuvent être coincés entre le support orientable/inclinable et la Stick Up Cam lorsqu'ils sont inclinés vers le bas. Ne placez pas vos doigts ou des objets entre le support orientable/inclinable et la Stick Up Cam.

MANIPULER AVEC SOIN : Votre appareil contient une batterie rechargeable au lithium-ion polymère qui ne doit être remplacée que par un fournisseur de service qualifié. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ni découper la batterie dans votre appareil, ni essayer d'y accéder de quelque autre manière que ce soit. Ne pas modifier ni refabriquer la batterie. Ne pas essayer d'insérer des corps étrangers dans la batterie. Ne pas immerger la batterie dans de l'eau ni dans d'autres liquides, ni l'y exposer. Ne pas exposer la batterie à une flamme, à une explosion ni à tout autre danger. Utiliser la batterie exclusivement avec le système pour lequel elle a été conçue. Utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre danger. Ne pas court-circuiter la batterie, ni permettre à des objets conducteurs en métal d'entrer en contact avec les bornes de la batterie. Éviter de laisser tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie tombent, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne qu'ils sont endommagés, ne pas essayer de les réparer. Contacter le service client Amazon pour obtenir de l'aide.

Ne pas exposer votre appareil ni l'adaptateur secteur à des liquides. Si votre appareil ou l'adaptateur secteur est mouillé, débrancher soigneusement tous les câbles sans vous mouiller les mains et attendre que l'appareil et l'adaptateur secteur soient complètement secs avant de les rebrancher. Ne pas essayer de sécher votre appareil ni l'adaptateur secteur avec une source de chaleur externe, comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux. Si l'appareil ou l'adaptateur secteur est endommagé, cesser immédiatement de l'utiliser. N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil pour alimenter votre appareil. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas toucher votre appareil ni aucun câble connecté à votre appareil pendant un orage.

Insérér l'adaptateur secteur dans une prise facile d'accès et située à proximité de l'équipe-ment branché à l'adaptateur secteur ou alimenté par ce dernier.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Número de modelo : 5F62E9
Entrée de puissance : 5,0 V DC, 2,5 A, 12,5 W
Température de fonctionnement : -20,5 °C to 50 °C

RECYCLAGE ADEQUAT DE VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est régle-mentée. Veillez à éliminer ou recycler votre appareil conformément aux lois et réglemen-tations locales. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, consultez [amazon.com/devicesupport](#)

Conditions de service et garantie

En achetant ou en utilisant le produit, vous acceptez les conditions d'utilisation disponibles sur [ring.com/terms](#)

Pour plus d'informations sur notre garantie, la protection antivol, les abonnements Ring Pro-tect et toute autre politique applicable, rendez-vous sur [ring.com/legal](#)

DEUTSCH

WICHTIGE PRODUKT-INFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT UND KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG
Verantwortungsvoll einsetzen. Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Sich-erheitshinweise.

ACHTUNG! Das Missachten dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Strom-schlag oder sonstigen Schäden oder Verletzungen führen.

ACHTEN SIE AUF KLEINTEILE! Ihr Gerät und das Zubehör können eine Erstickungs-gefahr für Kleinkinder darstellen. Bewahren Sie beides außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: Objekte können zwischen der Schwenk-/Neigehalterung und der Stick Up Cam eingeklemmt werden, wenn diese nach unten geneigt ist. Halten Sie keine Finger oder Ge-genstände zwischen die Schwenk-/Neigehalterung und die Stick Up Cam.

VORSICHT BEI DER HANDHABUNG. Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Poly-mer-Akku, der nur von qualifiziertem Service-Personal ersetzt werden sollte. Das Gerät und den darin enthaltenen Akku nicht auseinandernehmen, öffnen, zerdrücken, biegen oder verformen, durchschneiden, zerlegen oder versuchen, auf andere Weise in Ihrem Gerät auf den Akku zuzu-greifen. Versuchen Sie nicht, den Akku zu modifizieren, wiederzuladen oder die Batterie in an-derem Zustand einzusetzen. Nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen; von Feuer, Explosionen und anderen Gefahren fernhalten. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die Verwendung von nicht geeigneten Akkus oder Ladegeräten kann einen Brand, eine Explosion oder ein Auslaufen verursachen oder eine andere Gefahr darstellen. Akku nicht kurzschließen. Halten Sie metallische Gegenstände von den Batteriepolen fern. Vermeiden Sie ein Herunterfal-len des Geräts oder des Akkus. Sollte das Gerät oder der Akku herunterfallen, insbesondere auf eine harte Oberfläche, und der Benutzer vermutet, dass das Gerät Schaden genommen hat, versuchen Sie nicht, es zu reparieren, sondern kontaktieren Sie den Amazon-Kundenservice.

Non esporre il dispositivo o l'alimentatore ai liquidi. Se si bagnano, scollega tutti i cavi sen-za bagnarti le mani e lascia asciugare completamente il dispositivo e l'alimentatore prima di ricollegarli all'alimentazione. Non provare ad assicurarsi con una fonte esterna di calore, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Se sembrano danneggiati, interrompere immediatamente l'uso. Per fornire alimentazione al tuo dispositivo, usa esclusivamente gli accessori inclusi nella confezione del dispositivo. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non toccare il dispositivo e i cavi ad esso collegati durante un temporale.

Inserisci l'alimentatore in una presa facilmente accessibile collocata vicino al dispositivo, che verrà collegato all'alimentatore o alimentato da quest'ultimo.

SPÉCIFICHE PRODOTTO
Número de modelo: 5F62E9
Tensión de ingreso: 5,0 V DC, 2,5 A, 12,5 W
Temperatura di funzionamento: -20,5 °C to 50 °C

Verbinden Sie das Netzteil mit einer leicht zugänglichen Steckdose in der Nähe des Geräts, das durch das Netzteil mit Strom versorgt werden soll.

RICICLARE CORRETTAMENTE IL DISPOSITIVO

In alcune zone, lo smaltimento di certi dispositivi elettronici è regolamentato. Assicurati di smaltire o di riciclare il tuo dispositivo in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni circa il riciclo del tuo dispositivo, consulta il sito [amazon.com/devicesupport](#)

Termini di servizio e garanzia

Acquistando o utilizzando il prodotto, accetti i Termini di servizio disponibili su [ring.com/terms](#)

Nutzungsbedingungen und Garantie

Durch den Erwerb oder die Benutzung des Produkts stimmen Sie den Nutzungsbedingun-gen unter [ring.com/terms](#) zu.

Weitere Informationen zu Herstellergarantie, Diebstahlschutz, Ring Protect-Abonnements und allen anderen anwendbaren Richtlinien finden Sie unter [ring.com/legal](#)

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

Usar de forma responsable. Leer todas las instrucciones y la información sobre seguridad antes de utilizar el producto.

ADVERTENCIA! No cumplir estas instrucciones de seguridad podría ocasionar incendios, descargas eléctricas o daños de cualquier otro tipo.

CUIDADO CON LAS PIEZAS PEQUEÑAS! El dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Los objetos pueden quedar atrapados entre el soporte móvil y la Stick Up Cam cuando se inclina hacia abajo. No coloques los dedos ni objetos entre la montura orientable y la Stick Up Cam.

MANIPULAR CON CUIDADO. El dispositivo contiene una batería de polímero de iones de litio recargable que únicamente debe ser reemplazada por un proveedor de servicio cualificado. No desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni triture el dispositivo o la batería del dispositivo ni intente acceder a ella. No modifique ni recondicione la batería ni intente introducir objetos extraños en ella. No sumerja la batería ni la exponga a agua u otros líquidos, fuego, explosiones u otros peligros. Use la batería solamente con el sistema para el que está indicada. El uso de una batería o un cargador inadecuados podría provocar in-cendios, explosiones, fuga de los componentes o daños personales.

Non esporre il dispositivo o l'alimentatore ai liquidi. Se si bagnano, scollega tutti i cavi sen-za bagnarti le mani e lascia asciugare completamente il dispositivo e l'alimentatore prima di ricollegarli all'alimentazione. Non provare ad assicurarsi con una fonte esterna di calore, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Se sembrano danneggiati, interrompere immediatamente l'uso. Per fornire alimentazione al tuo dispositivo, usa esclusivamente gli accessori inclusi nella confezione del dispositivo. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non toccare il dispositivo e i cavi ad esso collegati durante un temporale.

No exponer el dispositivo ni el adaptador a líquidos. Si el dispositivo o el adaptador se mojan, retire todos los cables cuidadosamente sin que las manos entren en contacto con el líquido y espere a que el dispositivo y el adaptador se hayan secado por completo antes de volver a conectarlos. No intente secar el dispositivo o el adaptador con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Si el dispositivo o el adaptador parecen dañados, deje de usarlos inmediatamente. Use únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo para alimentar el dispositivo. Para evitar el riesgo de descargas, no toque el dispositivo ni ningún cable conectado a él durante una tormenta eléctrica.

Enchufe el adaptador de corriente en un toma corriente de fácil acceso que esté cerca del equipo que vaya a conectar al adaptador de corriente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Número de modelo: 5F62E9
Voltaje de entrada: 5,0 V cc, 2,5 A, 12,5 W
Rango de temperaturas: -20,5 °C to 50 °C

Inserisci l'alimentatore in una presa facilmente accessibile collocata vicino al dispositivo, che verrà collegato all'alimentatore o alimentato da quest'ultimo.

RECLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO
En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de que elimino o recicle este dispositivo de conformidad con la legislación y dis-posiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, entre en [amazon.com/devicesupport](#)

Condiciones de servicio y garantía

Al comprar o usar el producto, acepta los Términos de servicio que se encuentran en [ring.com/terms](#)

Para obtener información sobre nuestra garantía, la protección antirrobo, los planes Ring Protect y cualquier otra política aplicable, visita [ring.com/legal](#)

NEDERLANDS

BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN NALEVING

Gebruik verantwoord. Lees vóór gebruik alle instructies en veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, of andere schade of letsel.

LET OP: BEVAT KLEINE ONDERDELEN! Je apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING! Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, of andere schade of letsel.

LET OP: BEVAT KLEINE ONDERDELEN! Je apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING! Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, of andere schade of letsel.

LET OP: BEVAT KLEINE ONDERDELEN! Je apparaat en de accessoires bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen. Buiten bereik van kleine kinderen houden.

MANIPULATIE MET HET TOEGEVOEGDE TOEGEBEHOR. Het apparaat bevat een oplaadbare lithiumionpolymeeraccu en mag alleen door een gekwalificeerde vakman worden vervangen. Houd het apparaat of de accu in je apparaat niet vast, maar houd het niet vast, want het kan brand veroorzaken. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik in water of andere vloeistoffen, stel hem niet bloot aan brand, explosie of ander gevaar. Gebruik de accu alleen voor het apparaat waarvoor hij is bestemd. Gebruik van een niet-goedgekeurde accu of oplader kan brand, explosie, lekkage of ander gevaar veroorzaken. Maak geen kortsluiting in een accu en laat geen metalen geleidende voorwerpen in contact komen met de accupolen. Vermijd het apparaat of de accu te laten vallen. Als het apparaat of de accu is gevallen, vooral op een hard oppervlak, en de gebruiker vermoedt schade, probeer het dan niet te repareren. Neem contact op met de Amazon Klantenservice voor assistentie.

Stel uw apparaat of adapter niet bloot aan vloeistoffen. Als uw apparaat of adapter nat wordt, haal dan voorzichtig, zonder dat uw handen nat worden, alle labels uit het stopcon-tact en wacht tot het apparaat of de adapter weer volledig droog is voordat u deze weer aansluit. Probeer uw apparaat of adapter niet met een externe hittebron (zoals een magne-ton of haardroger) te drogen. Als het apparaat of de adapter beschadigd lijken, mag u deze niet meer gebruiken. Gebruik uitsluitend met het apparaat meegeleverde accessoires om uw apparaat op te laden. Raak om het risico van een elektrische schok te vermijden, uw apparaat en/of de aan uw apparaat verbonden draden bij onweer niet aan.

Sluit de stroomadapter aan op een gemakkelijk toegankelijke stopcontact vlak bij de apparat-ur die op de adapter wordt aangesloten of hierdoor wordt gevoed.

PRODUCTSPECIFICATIES
Modelnummer: 5F62E9
Ingangsspanning: 5,0 V DC, 2,5 A, 12,5 W
Temperatuurklasse: -20,5 °C to 50 °C

RECYCLEER UW APPARAAT OP PASSENDE WIJZE
In sommige landen gelden er voorschriften voor het weggooiën van bepaalde elektronische apparaten. Let erop dat u uw apparaat in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving weggooit of recycleert. Voor informatie over het recyclen van uw apparaat, zie [amazon.com/devicesupport](#)

Servicevoorwaarden en garantie
Genom att köpa eller använda produkten godkänner du användarvillkoren på [ring.com/terms](#)

Servicevilkår og garanti
Ved å kjøpe eller bruke produktet godtar du vilkårene for bruk på [ring.com/terms](#)

Servicevilkår og garanti
Ved å kjøpe eller bruke produktet godtar du vilkårene for bruk på [ring.com/terms](#)

Servicevilkår og garanti
Ved å kjøpe eller bruke produktet godtar du vilkårene for bruk på [ring.com/terms](#)

Servicevilkår og garanti
Ved å kjøpe eller bruke produktet godtar du vilkårene for bruk på [ring.com/terms](#)

Servicevilkår og garanti
Ved å kjøpe eller bruke produktet godtar du vilkårene for bruk på [ring.com/terms](#)

Servicevilkår og garanti
Ved å kjøpe eller bruke produktet godtar du vilkårene for bruk på [ring.com/terms](#)

NORSK

VIKTIG PRODUKTINFORMASJON

INFORMASJON OM SIKKERHET OG OVERLEVNADE

Bruk på en ansvarlig måte. Les alle instruksjoner og sikkerhetsopplysninger før bruk.

ADVARSEL! Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til personskade, elektrisk støt eller andre skader.

VÆR OPPMERKSOM PÅ SMÅ DELER! Enheten og tilbehøret kan utgjøre en kvælningssri-siko for små barn. Oppbevar uttørgenlig for små barn.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SIKKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SVENSKA

VIKTIG PRODUKTINFORMATION

INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFTERLEVNADE

Använd ansvarsfullt. Läs alla instruktioner och all säkerhetsinformation noggrant före användning.

VAROITUS! Näiden turvallisuusohjeiden luemattaj ja noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

SE UPP FÖR SMÅDELAR! Enheten och tillbehören kan utgöra en kvävningssrisk för små barn. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SÄKERHETSWARNING! Enheten inneholder et oppladbart litiumionpolymerbatteri og Stick Up Cam når du litar den nedåt. Placera inte fingrar eller föremål mellan panorerings-/lutnings-fästet och Stick Up Cam-kameran.

SUOMEA

TÄRKEITÄ TUOTETIETOJA

TURVALLISUUS- JA VAATIMUSTENMUKAISUUSTIEDOT

Käytä vastuullisesti. Lue kaikki ohjeet ja turvallisuustiedot ennen käyttöä.

VAROITUS! Näiden turvallisuusohjeiden luemattaj ja noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

KÄSITTELE PIENIÄ OSIA VAROEN! Laite ja sen lisävarusteet voivat aiheuttaa tukeh-tumisaaran pienille lapsille. Pida ne pois lasten ulottuvilta.

TURVALLISUUSTIEDOT
HUOMIO! Esineet voivat puristaa kääntävin ja kallistuvan kiinnikkeen ja Stick Up Camin väliin, kun kameraa kallistetaan alaspiin. Älä aseta sormia tai esineitä kääntävin ja kallistuvan kiinnikkeen ja Stick Up Camin väliin.

KÄSITTELE VAROEN! Laitteessa on ladattavaa litiumionipolymeriakkua, ja sen saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, muotoile, puhkaise tai pilko laitetta tai laitteeseen kuuluva osat. Älä yritä muuta päältä kaski laitteeseen akkuun. Älä muuta tai tee akkuu dringar av eller tillägg väieraita esineitä akkuun tai upota tai altista sitä vedelle tai muille nest-eille, altista tulipalo, räjähdys tai muu vaara. Käytä akkuu vain sille järjestelmälle, jolle se on määrätetty. Epäpätevästi akku tai laiturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdys, vuotoon tai muun vaaran. Älä oikosulje akkuu tai anna metallisten johtavien esineiden joutua kosketuksi-in akun napojen kanssa. Vältä laitteen tai akun puuduttamista. Jos laite tai akku putooa etenkin kovalle pinnalle ja käyttäjä epäilee vaurioita, älä yritä korjata sitä. Ota yhteyttä Amazonin asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Älä altista laitetta tai sovitinta nesteille. Jos laite tai sovitin kastuu, irrota kaikki kaapelit varo-vasti ilman, että kätesi kastuvat, ja odota, kunnes laite ja sovitin kuivuvat kokonaan, ennen kuin liität ne uudelleen. Älä yritä kuivata laitetta tai sovitinta ulkoisella lämmönlähteellä, kuten mikroaaltouunilla tai huustenkuvajalla. Jos laite tai sovitin vaikuttaa vaurioituneelta, lopeta käyttö välittömästi. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja lisälaitteita laitteen virran kyte-miseen. Välttääksesi sähköiskun vaaran älä kosketa laitetta tai laitteeseen kytkettyä johtoja ukkosen aikana.

Asenna verkkolaitteet helposti saatavilla olevaan pistorasiaan, joka sijaitsee lähellä laitetta, joka kytke-tään verkkoon tai virtalähteeseen.

TEKNISET TIEDOT
Modelnummer: 5F62E9
Ingångsspanning: 5,0 V DC, 2,5 A, 12,5 W
Temperatuurklasse: -20,5 °C to 50 °C

LAITTEEN KIERRÄTYS KÄYTTÖÖN
Josasskin maissa on määräyksiä tiettyjen elektronisten laitteiden hävittämisestä. Varmista, että hävität kierrätyslaitteita paikallisen laitteen ja laitteiden mukaisesti. Lisätietoja läit-teen kierrätyksestä on osoitteessa [amazon.com/devicesupport](#)

GENBRUK DIN ENHED MEGET
Nogle lande har regler for bortskaflfe af visse elektroniske enheder. Sørg for, at du borts-kafler eller genbruger din enhed i overensstemmelse med lokale love og regler. Du kan finde oplysninger om genbrug af din enhed på [amazon.com/devicesupport](#)

Palveluehdot ja takuu
Ostamalla tai käyttämällä tuotetta hyväksyt käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta [ring.com/terms](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring.com/legal](#)

Saat lisätietoja takuusta, varkausvakuutuksesta, Ring Protect-palveluista ja muista sovellet-tavista käytännöistä osoitteesta [ring](#)