




Hårdvara som ingår



Verktyg som behövs



Stjärnskruvmejsel



Borr med 5 mm betongborr (tillval)

1.

Ta bort skyddsomslaget.




2.

Ladda ner Ring-appen.







3.

Skanna QR-koden på din enhet.



4.


Välj en plats.



Montering på plan yta


1.

Placera kameran på en plan yta.




2.

Anslut strömkabeln till kameran.




3.

Anslut strömkabeln till strömadaptern och anslut den till ett eluttag.




4.

Fäst strömkabeln med kabelklämmorna.




OBS! För en uppåtvinklad vy, vrid basen bakåt och luta kameran uppåt därefter.



Vägginstallation


1.

Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.



2.


Använd monteringsplattan som vägledning för att markera skruvhål på väggen.



3.


Fäst monteringsplattan med UP-pilen riktad uppåt.

På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.




4.

Anslut strömkabeln till kameran.




5.

Vrid kamerans fäste bakåt.




6.

Fäst kameran på monteringsplattan genom att skjuta i den tills du känner ett klick.



7.


Anslut strömkabeln till strömadaptern och anslut den till ett eluttag.



Takinstallation


1.

Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.



2.


Använd monteringsplattan som vägledning för att markera skruvhål i taket.



3.

Fäst monteringsplattan med UP-pilen riktad mot önskad visningsriktning.


På stuckatur, tegel eller betong använder du en 5 mm betongborr för att borra hål för medföljande väggfästen.



4.


Anslut strömkabeln till kameran.

OBS! För bästa resultat, använd klämman på baksidan av kameran för att fästa kabeln.




5.

Fäst kameran på monteringsplattan genom att skjuta i den tills du känner ett klick.



6.


Anslut strömkabeln till strömadaptern och anslut den till ett eluttag.



Sätta fast linsskyddet


1.

Justera den prickade linjen på linsskyddet med den prickade linjen på kamerans ovansida.




2.

Tryck på höljet på kameran tills du hör ett klick.




3.

Tryck in stiftet längst ned på höljet i skåran längst ned på din kamera.



4.



Ta bort flikarna genom att dra i dem.



Använda linsskyddet


1.

För att täcka kameran, skjut linsskyddet till låst läge tills du hör ett klick.



2.


För att täcka av kameran, skjut linsskyddet till olåst läge tills du hör ett klick.



Ta bort linsskyddet


1.

Skjut för att låsa upp linsskyddet.




2.

Lyft från ovansidan för att lossa.



3.

Tryck ned för att även lossa från undersidan.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس مبنى 12515 مدينة هاونتون، كاليفورنيا.
90250. الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。