



تحذير: خطر صدمة كهربية.

يجب الاستعانة بكهربائي معتمد للقيام بالتركيب والتوصيل السلكي بالكهرباء.

• افصل الكهرباء عن الوحدة قبل البدء في التركيب.

• تأكد من صحة مصدر الطاقة الكهربائية. صل الجهاز بمصدر كهرباء بقدرة 100 ~ 240 VAC 60/50 هرتز.

• يجب توصيل السلك الأرضي بالكشاف الضوئي. لا تقم بتركيب الجهاز في حالة عدم وجود سلك ارضي.

• لا تقم بتوصيل الكشاف الي مفتاح تعتيم او مؤقت اضاءة.

تحذير: خطر حريق. لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من اسطح قابلة للاشتعال او الانفجار. يجب تركيب كاميرا Floodlight Cam على حائط او افريز.

البداية السريعة

1. **قم بفتح تطبيق Ring ثم اختر Set Up a Device**

ثم اتبع التعليمات في التطبيق.


2. **قم بمسح هذا الكود.**

هذا الكود يقوم بتعريف جهاز Ring الخاص بك ليصبح تفعيل الجهاز اسرع واسهل.




قم بفصل الكهرباء من صندوق الكهرباء الرئيسي.

ستعمل مع أسلاك كهربية اثناء تركيب الجهاز. اذا لم تكن على علم بمكان صندوق الكهرباء او ان لم تكن على علم بكيفية فصل الكهرباء عن دائرة الكشاف، ننصحك بالاستعانة بكهربائي معتمد.




قم بتحضير جهاز Floodlight Cam للتركيب.

اولاً قم بلف الكشافات لتكون بعيدة عن الجهاز لتمكن من العمل عليه بهذه الطريقة...





في حالة التثبيت على حافة او افريز، ستكون الكاميرا في وضعها الصحيح بالفعل.

في حالة التثبيت على حائط، لف الكاميرا لتكون في وضعها الصحيح بهذه الصورة...



قم بإزالة الكشاف القائم بالفعل محل التثبيت.

بعد فصل الكهرباء عن مكان التثبيت، قم بإزالة الكشاف القائم بالفعل عن الحائط ثم افصل الاسلاك. في حالة وجود رافعة تثبيت على الحائط، قم بإزالتها أيضاً.




انزل سطح التثبيت البلاستيكي عن الكشاف الخاص بالجهاز.

اضغط بركة على المسامير المصفرة المرئية بوضوح على واجهة الكشاف ثم حرر الرافعة.

قم بتركيب المرتكزات.


في حالة التثبيت على الخشب، تجاهل هذه الخطوة.

في حالة التثبيت على الطوب، الخرسانة او الجص قم بوضع علامة مكان ثقيبين لحفرهما. استعن بسطح التثبيت البلاستيكي كدليل لمكان الثقيبين. ثم استخدم أداة حفر بقطر 6 ملليمتر (غير متضمنة) لحفر مكان الثقيبين في الحائط ثم ادخل المرتكزين.




ركب رافعة التثبيت.

ادخل الاسلاك عبر الفتحة الموجودة في رافعة التثبيت.



ثبت رافعة التثبيت على ان يكون المسامران محاذيين للأرض او للحائط في حالة التثبيت على افريز او سقف. تأكد من ان السهم صاحب كلمة "UP" متجها للأعلى في حالة التثبيت على الحائط وان يكون معاكساً للمنطقة التي تريد مراقبتها في حالة التثبيت على افريز او سقف.

قم بتأمين تثبيت الرافعة باستخدام مسماري التثبيت المتضمنين. ثم اضغط السدادات المطاطية المتضمنة فوق المسامرين لإحكامهما تماماً.




افتح غطاء الجهاز.

باستخدام ناحية المفك (المتضمن) على شكل فيليبس، قم بفك وإزالة احد المسامير على غطاء الجهاز ثم لفه لتمكن من التوصيل. ادخل كابل الكهرباء في القناة ولكن لا تعد تثبيت غطاء الجهاز الآن.



تحذير: يجب ان يكون غطاء الجهاز فوق عزل الكابل ولكن يجب الا يغطي الاسلاك المنفصلة.




ثبت الاسلاك في قنواتها.




تحذير: يجب عليك اتباع المعايير الكهربائية المعتمدة في بلدك. وفقاً لعمر المنزل، قد لا تكون الاسلاك مماثلة في اللون للألوان الموضحة بالأسفل. استعن بكهربائي ان لم تكن متأكداً.

اعد الغطاء مكانه.

فور ان تتأكد من تثبيت الاسلاك مكانها، اعد الغطاء فوق كابل الكهرباء ثم قم بتثبيته باستخدام الناحية على شكل فيليبس من المفك المتضمن.




قم بشد كل سلك على حدة برفق شديد للتأكد من تثبيته.



قم بتثبيت الجهاز مكانه.

فور ان تتأكد من تثبيت الاسلاك مكانها، اعد الغطاء فوق كابل ستجد الطوق المصنوع من النايلون على ظهر الكشاف الملحق بكاميرا Floodlight Cam وادخل المشبك البلاستيكي في اخره فوق الخطاف البلاستيكي الموجود على رافعة التثبيت. تأكد من ثبات وضع المشبك والخطاف قبل ان تترك الكشاف من يدك.




قم بتوصيل الاسلاك من الكشاف.

مع التأكد من استمرار فصل الكهرباء من الصندوق الرئيسي، قم بإدخال السلك الأرضي في القناة الوسطي في اعلى منطقة القنوات ثم قم بتثبيته باستخدام الناحية المسطحة من المفك المتضمن. ثم ادخل السلك الرئيسي في القناة الموجودة في أعلى منطقة القنوات والتي تحمل حرف "L" وقم بتثبيته باستخدام الناحية المسطحة من المفك المتضمن.

اعد الخطوة مع السلك المحايد على ان تقوم بإدخاله في القناة التي تحمل حرف "N" ثم قم بتثبيته باستخدام الناحية المسطحة من المفك المتضمن.


قم بشد كل سلك على حدة برفق شديد للتأكد من تثبيته.



ثبت الكشاف.


قم بالتأكد من ان الثقبين المحفورين مقابلين للمسامير المضفرة الموجودة على سطح التثبيت البلاستيكي. ثبت الكشاف دفعا من الأعلى للأسفل حتى تتأكد من ثباته في مكانه.

ثبت الكشاف باستخدام اثنتين من الصواميل الملونة على اخر كل مسمار مَضفر. ازل الجزء القابل لللفك من المفك المتضمن واستخدم يد المفك لتثبيت الصواميل على المسامير.



اعد الكهرباء عبر الصندوق الرئيسي.

والآن بعد تركيب وتثبيت Floodlight Cam، قُم بإعادة الكهرباء من الصندوق الرئيسي. ستضاء الكشافات تلقائياً فور إقبال الكهرباء.




استكمل تفعيل الجهاز في تطبيق Ring.

فور وصول الكهرباء الي Floodlight Cam اتبع التعليمات في التطبيق لاستكمال التفعيل.

شاهد، شارك وحمل مقاطع الفيديو.

يأتي جهازك الجديد مع فترة تجربة مجانية ٣٠ يوماً لخدمة Ring Protect والتي تقوم بتسجيل الفيديوهات.

للاستمرار في الاشتراك ولتحتفظ بالفيديوهات برجاء زيارة ring.com/protect-plans



ما هي Ring Protect؟

Ring Protect هي خدمة اشتراك تتيح لك تخزين الفيديوهات التي تسجلها أجهزة Ring الخاصة بك.

لماذا احتاجها؟

تتيح لك Ring التفاعل مع الزوار ومراقبة ممتلكاتك لحظياً بينما تتيح لك Ring مراجعة ومشاركة هذه الفيديوهات في اي وقت.

ما هي تكلفة الاشتراك؟

تبدأ باقات Ring Protect من 3 دولار شهرياً او 30 دولار سنوياً لكل جرس باب او كاميرا من Ring.

كيف اشترك؟

ببساطة، قم بتسجيل الدخول في حساب Ring الخاص بك عبر ring.com/protect-plans واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

ring

لمزيد من المساعدة قم بزيارة ring.com/help

او اتصل بنا

الإمارات العربية المتحدة 80001 84084

المملكة العربية السعودية 80081 47867

دولة الكويت +96522069085

جنوب افريقيا 0800993700

باقي أنحاء العالم +1310929 7085

لقائمة بكافة ارقام خدمة العملاء الخاصة بنا قم بزيارة ring.com/callus

شروط الخدمة والضمان
بشرايك او استخدامك لهذا المنتج، انت تفصح عن موافقتك على شروط الخدمة المنشورة في www.ring.com/terms

لمعلومات الخاصة بضمان Ring والحماية من السرقة وباقات Ring Protect Plans برجاء زيارة ring.com/legal

© 2017 حقوق الملكية الفكرية محفوظة لشركة Ring LLC او الشركات التابعة لها. Ring وكل الشعارات المتصلة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Ring LLC وكل الشركات التابعة لها.

xx-xxxxxx-xx