




Verktøy som følger med




Verktøy du trenger



Skrutrekker



Bor med 3/16 (5 mm) borbits (valgfritt)



Fugepistol


1. Fjern beskyttelsesfolien.








2. Last ned Ring-appen.



3. Skann QR-koden på enheten din.




4. Velg et sted.




MERK: Før montering må du kontrollere at Power over Ethernet (PoE)-bryteren for PoE+, er aktiv og koblet til en Ethernet-kabel i kategori 5.

Montering av koblingsboks


1. Bruk en mynt til å skru av lokket fra siden eller baksiden av koblingsboksen.




2. Monter den medfølgende koblingsboksen på veggen eller i taket med de medfølgende skruene. På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tommers (5 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.





3. Dekk til skru hullene med de medfølgende pluggene.



4. Løsne kabelgjennomføringen ved å skru av hetten.




5. Tre Ethernet-kabelen gjennom kabelgjennomføringen, pakk O-ringen rundt kabelen og skru fast til det er helt tett.




MERK: Hvis du monterer koblingsboksen rett over PoE-bryteren, trenger du ikke å feste kabelgjennomføringen.


6. Før Ethernet-kabelen gjennom utsparingen, og sørg for at kabelgjennomføringen sitter tett.




7. Koble Ethernet-kabelen til adapteren.




8. Koble USB-C-kabelen i dekselfestet for koblingsboksen til adapteren, og kontroller at den er satt helt inn.




9. Sett adapteren inn i midten av koblingsboksen.




10. Fest metalltverrstangen med skruene som følger med adapteren, og begynn med det lukkede skruetaket.




11. Lukk koblingsboksen med deksselfestet.




12. Trekk til den midtre skruen for å feste deksselfestet for koblingsboksen.




13. Dekk til det midtre skruehullet med den medfølgende pluggen.




14. Skyv monteringsplaten i motsatt retning av PIL OPP-symbolet for å ta den av.





15. Skru ut for å ta av kamerafestet.




16. Fjern den midtre gummiheften på baksiden av kameraet.




17. Trekk til det medfølgende sekskantleddet på baksiden av kameraet, slik at UP-symbolet peker oppover.





18. Koble USB-C-kabelen på deksselfestet til koblingsboksen til kameraet, slik at den er satt helt inn.




19. Juster sekskantleddet med deksselfestet til koblingsboksen, og sett det inn.




20. Vri til kameraet låses på plass.




21. Trekk til sikkerhetsskruen.




22. Sett på kameraets dekorative deksel ved å skyve til du hører et klikk for å sikre det.



23. Juster kameraets posisjon om nødvendig.




24. Bruk silikon eller fuge rundt koblingsboksen, mellom koblingsboksen og dekselet til koblingsboksen og mellom koblingsboksen og monteringsoverflaten for å forsegle eventuelle hull.




Flat montering

KUN TIL INNENDØRS BRUK


1. Plasser kameraet på et jevnt underlag.




2. Koble Ethernet-kabelen til adapteren.



3. Koble USB-C-kabelen til adapteren slik at indikatorlinjen forsvinner.




4. Koble den andre enden av USB-C-kabelen til kameraet slik at indikatorlinjen forsvinner.




Veggmontering

KUN TIL INNENDØRS BRUK


1. Skyv monteringsplaten i motsatt retning av PIL OPP-symbolet for å ta den av.




2. Bruk monteringsplaten som en veiledning til å merke skruerull på veggen med 14 cm klaring i alle retninger.




3. Monter monteringsplaten med PIL OPP-symbolet pekende oppover. På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tommers (5 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.




4. Skru ut for å ta av kamerafestet.




5. Fjern den midtre gummiheften på baksiden av kameraet.




6. Fest kamerafestet på baksiden av kameraet med skruen.




7. Koble USB-C-kabelen til kameraet slik at indikatorlinjen forsvinner.




8. Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du hører et klikk.




9. Roter kameraet og stram til sikkerhetsskruen.




10. Monter adapteren på veggen med de medfølgende skruene. På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tommers (5 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.



11. Koble den andre enden av USB-C-kabelen til adapteren slik at indikatorlinjen forsvinner.




12. Koble Ethernet-kabelen til adapteren.




Takmontering

KUN TIL INNENDØRS BRUK

1. Skyv monteringsplaten i motsatt retning av PIL OPP-symbolet for å ta den av.




2. Bruk monteringsplaten som en veiledning til å merke skruerull i taket med 14 cm klaring i alle retninger.




MERK: For å oppnå best mulig resultat bør du unngå steder med objekter i nærheten som kan forstyrre kameraets synsfelt.


3. Monter monteringsplaten med PIL OPP-symbolet pekende mot ønsket visningsretning. På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tomers (5 mm) murbor for å bore hull for de medfølgende veggfestene.




4. Skru ut for å ta av kamerafestet.




5. Fjern den øverste gummiheften på baksiden av kameraet.



6. Fest kamerafestet på baksiden av kameraet med skruen.




7. Fest kameraet til monteringsplaten ved å skyve til du hører et klikk.




MERK: Kameraet bør stå i oppreist stilling.


8. Roter kameraet og stram til sikkerhetsskruen.




9. Koble USB-C-kabelen til kameraet slik at indikatorlinjen forsvinner.




10. Skyv den medfølgende kabelbraketten på baksiden av kameraet, og trekk til håndskruen for å feste strømkabelen.




11. Monter adapteren på veggen eller i taket med de medfølgende skruene. På stukkatur, murstein eller betong bruker du et 3/16 tommers (5 mm) murbor for å bore hull for veggfestene som følger med adapteren.



12. Koble den andre enden av USB-C-kabelen til adapteren slik at indikatorlinjen forsvinner.



13. Koble Ethernet-kabelen til adapteren.



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيريس ميني 12515 مدينة هاوثرن، كاليفورنيا، 90250. الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

