



Ring Floodlight Cam Wired Plus:
Disassembly guide for recycling
Guide de désinstallation plus pour le recyclage
Zerlegeanleitung für das Recycling
Guida allo smontaggio per il riciclaggio
Guía de desmontaje para su reciclaje
Demontagehandleiding voor recycling



Tools needed / Benötigte Werkzeuge / Strumenti richiesti / Herramientas necesarias / Benodigd gereedschap

- Flat head screwdriver
- Phillips head screwdriver
- Wire cutters
- Needle-nosed pliers
- Hot air gun
- Knife
- Tweezers
- Cacciavite a taglio
- Cacciavite Phillips
- Tagliafili
- Pinze ad ago
- Pistola ad aria calda
- Coltello
- Pinzette
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Coupe-fil
- Pince à bec effilé
- Pistolet à air chaud
- Couteau
- Pince à épiler
- Destornillador plano
- Destornillador Phillips
- Cortador de cables
- Alicates de punta
- Pistola de aire caliente
- Cuchillo
- Pinzas
- Schlitzschraubendreher
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Drahtschneider
- Nadelzange
- Heißluftpistole
- Messer
- Pinzette
- Platte schroevendraaier
- Kruiskopschroevendraaier
- Zijknijptang
- Langbektang
- Heteluchtpistool
- Mes
- Pincet

1

Cut the cable tie using wire cutters.


Coupez l'attache de câble à l'aide d'un coupe-fil.

Zerschneiden Sie den Kabelbinder mit einem Drahtschneider.

Taglia la fascetta serracavi utilizzando il tagliafil.

Corta la brida con el cortador de cables.

Knip de kabelbinder door met een zijknijptang.



2

Remove the three wiring caps using needle-nosed pliers.


Retirez les trois capuchons de raccordement à l'aide d'une pince à bec effilé.

Entfernen Sie die drei Drahtkappen mit einer Nadelzange.

Rimuovi i tre cappucci per cavo con delle pinze ad ago.

Quita los tres conectores de cable con los alicates de punta.

Verwijder de drie bedradingsdoppen met een langbektang.



3

Take out the fixing screws using a Phillips head screwdriver.


Retirez les vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

Estrai le viti di fissaggio con un cacciavite Phillips.

Extrae los tornillos de fijación con un destornillador Phillips.

Verwijder de bevestigingsschroeven met een kruiskopschroevendraaier.



4

Remove the screws.

Retirez les vis.

Entfernen Sie die
Schrauben.

Rimuovi le viti.

Quita los tornillos.

Verwijder de schroeven.



5

Slowly lever out the decorative cover using a flat head screwdriver.

Retirez lentement le couvercle décoratif à l'aide d'un tournevis plat.

Hebeln Sie die Abdeckung langsam mit einem Schlitzschraubendreher heraus.

Estrai lentamente il coperchio decorativo con un cacciavite a taglio.

Retira lentamente la cubierta decorativa con un destornillador plano.



Hef de decoratieve afdekking er langzaam af met een platte schroevendraaier.

6

Soften the glue around the glass using hot air gun and then remove the glass.

Ramollissez la colle située autour du verre à l'aide d'un pistolet à air chaud, puis retirez le verre.

Verwenden Sie eine Heißluftpistole, um den Kleber um das Glas herum aufzuweichen und entfernen Sie dann das Glas.

Ammorbidisci la colla attorno al vetro con una pistola ad aria calda, quindi rimuovi il vetro.



Ablanda el pegamento alrededor del vidrio con una pistola de aire caliente y retira el vidrio.

Maak de lijm rond het glas zacht met een heteluchtpistool en verwijder dan het glas.



7

Remove the reflector and then remove the internal screws using a Phillips head screwdriver.

Retirez le réflecteur, puis retirez les vis internes à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Entfernen Sie zunächst den Reflektor und anschließend die internen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

Rimuovi il riflettore, quindi rimuovi le viti interne utilizzando un cacciavite Phillips.



Retira el reflector y quita los tornillos internos con un destornillador Phillips.



Verwijder de reflector en haal vervolgens de inwendige schroeven eruit met een kruiskopschroevendraaier.

8

Take out the LED PCB.


Retirez la carte de circuit imprimé à LED.

Nehmen Sie die LED-Leiterplatte heraus.

Estrai la scheda a circuiti stampati dei LED.

Extrae la placa de circuito impreso de LED.

Verwijder de led-printplaat.



9

Pry out the snap using a flat head screwdriver.

Soulevez le clip de fixation à l'aide d'un tournevis plat.

Hebeln Sie den Schnappverschluss mit einem Schlitzschraubendreher heraus.

Estrai il fermaglio facendo leva con un cacciavite a taglio.

Saca el conector haciendo palanca con un destornillador plano.



Wrik de vergrendeling eruit met een platte schroevendraaier.



10

Pull the driver power wires out of the threading holes.

Retirez le câble d'alimentation du moteur des trous filetés.

Ziehen Sie das Kabel aus dem Gewindeloch heraus.

Estrai il cavo di alimentazione del conduttore dal foro filettato.

Tira del cable de alimentación del conductor para sacarlo del orificio.

Trek de stroomdraad van de aandrijving uit het draadgat.

