ユーザーガイド
Doorbell 4

ring

クイックスタート

1. バッテリーを取り外す。
使用する前にバッテリーをフル充電します。

2. Ringアプリを開き、「デバイスをセットアップ」を選択します。
その後、アプリ内の手順に従います。

3. コードをスキャンする。
Ringデバイスが識別され、すばやく簡単にセットアップできます。

QR+FR

付属の取付用部品

A

(5) 取付ネジ
Ring Doorbellを直接壁面に取り付けるために使用

(5) 壁面用アンカー
コンクリート、漆喰、またはレンガに設置するために使用

B

(2) 安全ネジ
設置後にフェイスプレートを固定するために使用

Corner Kit（角度調節台・横方向）用部品

C

(5) Corner Kitマウント用ネジ
Ring Doorbellを角度調節台に取り付けるために使用

(3) 中サイズ取付ネジ
壁面に角度調節台を固定するために使用

(3) 壁面用アンカー
コンクリート、漆喰、またはレンガに角度調節台を設置するために使用

No-Drill Mount（穴あけ不要取付台）用部品

D

(5) No-Drill Mount用ネジ
Ring Doorbellを穴あけ不要取付台に取り付けるために使用

(3) 角度調節台用ネジ
角度調節台を穴あけ不要取付台に取り付けるために使用

フェイスプレートを取り外す。
フェイスプレートの下部をしっかりとつかみ、下部から前面に持ち上げるように取り外します。



バッテリーを取り出す。
金属製タブを押し、バッテリーを引き出します。



バッテリーを充電する。
付属のオレンジのケーブルを使用してUSB電源に接続し、バッテリーをフル充電します。

フル充電が完了すると、赤のライトが消灯します。



バッテリーを挿入する。
充電後、Ring Doorbellの下部にバッテリーをカチッと音がするまで挿入します。



Ringアプリをダウンロードする。
アプリでは、Ring Doorbellのセットアップと設定方法を説明します。下記のいずれかのアプリストアで「Ring」を検索するか、ring.com/appにアクセスしてください。

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

wifiルーターの近くで、Ring Doorbellをセットアップします。
Ringアプリで、「デバイスをセットアップ」を選択し、アプリ内の手順に従います。

正しく動作するか確認する。
セットアップ後、Ring Doorbellの前面にあるボタンを押して、Ringアプリでカメラからの映像を確認します。



設置後、画質に問題がある場合は、ルーターをドア付近に近づけるか、Ring Chime Proを設置することを検討してください。詳細については、ring.com/chime-proをご覧ください。

Ring Doorbellを設置する。
機能を最大限に発揮するため、地面から約1.2メートルの高さを取付位置に選んでください。



No-Drillマウントを使用する場合:
取り付ける表面をきれいにします。
表面がきれいで滑らかなほど、接着剤がしっかりとつきます。凹凸の多い表面や、ガラス等には適しません。

接着テープから保護シートを剥がします。

No-Drillマウントの取り付け場所を決め、壁面に配置します。取付面に5分間押し当て、接着が安定するまで1時間待ちます。



Ring DoorbellをNo-Drill Mountに取り付けます。Dの袋にあるNo-Drill Mount用ネジを使用します。



D

No-Drill Mount用ネジ

Corner Kit（角度調節台・横方向）をNo-Drill Mount（穴あけ不要取付台）に取り付ける場合:
Corner Kit（角度調節台・横方向）を使用する場合、Dの袋にある2つの角度調節台用ネジを使い、角度調節台を穴あけ不要取付台に取り付けます。次に、Cの袋にある2つのCorner Kit用ネジを使い、Ring Doorbellを角度調節台に取り付けます。



角度調節台用ネジ

No-Drillマウントを取り外す場合:
Ring Doorbellをマウントから取り外します。

水色のタブを手前に引き出します。

マウントをしっかりとつかみ、接着剤が剥がれるまでタブをゆっくりと下に引っ張ります。



超強力テープとNo-Drillマウントを使用する設置方法:
壁面の材質や状態によって、No-Drillマウントをしっかりと取付できるか分からない場合は、より強固な接着のオプションとして同梱の超強力テープを使用することを検討してください。

警告: DoorbellおよびNo-Drill Mountを将来取り外す可能性がある場合、超強力テープのご使用はお控え下さい。超強力テープを剥がすことは可能であるかもしれませんが、剥がす際に壁面や塗料に損傷を与えたり、指や爪を怪我する可能性があります。

取り付ける表面をきれいにします。
表面がきれいで滑らかなほど、接着剤がしっかりとつきます。

No-Drill Mountの接着テープから保護シートを剥がします。



超強力テープ（A側）をNo-Drill Mountに取り付けます。



超強力テープに記載の警告文をよく読み、フィルム（B側）を剥がします。



No-Drillマウントの取り付け場所を決め、壁面に配置します。取付面に5分間押し当て、接着が安定するまで1時間待ちます。



壁面に直接取り付ける場合:
Aの袋にある短い取付ネジを4本使用し、Ring Doorbellを直接壁面に固定します。



取付ネジ

Corner Kit（角度調節台・横方向）を使用する場合は、Cの袋にある中サイズ取付ネジを2本使用して角度調節台を壁面に取り付けます。その後、Cの袋にある短いCorner Kit用ネジを2本使用してRing Doorbellを角度調節台に固定します。

ご自宅の外観に合うように、Corner Kit（角度調節台・横方向）にペイントすることもできます。



中サイズ取付ネジ

Corner Kitマウント用ネジ

フェイスプレートを取り付ける。
フェイスプレートをRing Doorbellに取り付ける際は、カチッと音がするまで上部にはめ込みます。



フェイスプレートが正しく取り付けられているか確認してください。

注意!
フェイスプレートの取り付けに誤ったネジを使用すると、バッテリーが損傷し、火災の原因となり、重傷を負うおそれがあります。

付属の短い安全ネジ以外のネジを使用してフェイスプレートを固定しないでください。

付属のドライバーを使用して、袋Bの安全ネジ1本を挿入して締めます。

Ring Doorbellを使用する準備ができました。



安全ネジ

取付ネジ

ring

ご不明な点がある場合は、ring.com/helpをご覧ください

または、電話でお問い合わせください:
0120-230-609 又は 03-4563-3107

カスタマーサポートの電話番号については、ring.com/callusをご覧ください

当社の保証、盗難補償、Ringプロテクトプランについては、ring.com/legalをご覧ください

アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

©2022 Ring LLC 又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

XX-XXXXXX-XX