




## Hardware inkluderet



## Nødvendigt værktøj



Stjerneskruetrækker




Bor med et 5 mm murborehoved (ekstraudstyr)

1.

Fjern gummihætten fra kameraets strømport.

**BEMÆRK:** Opbevar gummihætten på et sikkert sted. Sæt den i strømporten igen, når du ikke bruger strømadapteren.




2.

Download Ring Always Home-appen.




3.

Scan QR-koden på din enhed.



4.


Vælg et sted i nærheden af en stikkontakt.



## Plan montering

1.


Sæt strømkablet i dit kamera, og sørg for, at det er sat helt i.



2.


Placér dit kamera på en plan overflade med 14 cm mellemrum i alle retninger.

**BEMÆRK:** For at pege kameraet i en nedadrettet vinkel skal du vende den længste side af basen mod forsiden og vippe kameraet nedad.



3.


Slut strømadapteren til en stikkontakt.



## Vægmontering


1.

Skub monteringspladen i den modsatte retning af UP-pilen for at fjerne den.




2.

Brug monteringspladen som vejledning til at markere skruenhuller på væggen med 14 cm mellemrum i alle retninger.




## 3.

Monter monteringspladen med UP-pilen opad.




På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.




## 4.

Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af.




## 5.

Fjern den midterste gummihætte på bagsiden af kameraet.




6.

Fastgør kamerabeslaget på bagsiden af kameraet med skruen.




7.

Sæt strømkablet i dit kamera, og sørg for, at det er sat helt i.




8.

Fastgør kameraet til monteringspladen ved at skubbe, indtil du mærker et klik.




9.

Drej kameraet, og spænd sikkerhedsskruen.



10.



Slut strømadapteren til en stikkontakt.



11.


Fastgør strømkablet til væggen eller loftet med de medfølgende kabelklemmer.

På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.




## 12.

Fastgør strømadapteren med de medfølgende ankere og skruer.




På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.



## Loftsmontering

## 1.


Skub monteringspladen i den modsatte retning af UP-pilen for at fjerne den.



## 2.


Brug monteringspladen som vejledning til at markere skruenhuller i loftet med 14 cm mellemrum i alle retninger.

**BEMÆRK:** For at opnå de bedste resultater skal du undgå steder med objekter i nærheden, der kan forstyrre kameraets visningsfelt.




## 3.

Monter monteringspladen, så UP-pilen peger mod den ønskede visningsretning.




På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.




## 4.

Løsn kamerabeslaget ved at skrue det af.




## 5.

Fjern den øverste gummihætte på bagsiden af kameraet.



6.


Fastgør kamerabeslaget på bagsiden af kameraet med skruen.



7.


Fastgør kameraet til monteringspladen ved at skubbe, indtil du mærker et klik.

**BEMÆRK:** Dit kamera skal være i opretstående position.




8.

Drej kameraet, og spænd sikkerhedsskruen.




9.

Sæt strømkablet i dit kamera, og sørg for, at det er sat helt i.




10.

Slut strømadapteren til en stikkontakt.




11.

Fastgør strømkablet til væggen eller loftet med de medfølgende kabelklemmer.




På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.




## 12.

Fastgør strømadapteren med de medfølgende ankere og skruer.



På stuk, mursten eller beton skal du bruge et 5 mm murbor til at bore huller til de vægankre, der er inkluderet.



[ring.com/contact](https://ring.com/contact)



[ring.com/help](https://ring.com/help)

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٢٥٥ طريق سيريس، هاوون، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠. الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。