






Mukana toimitettavat kiinnikkeet



Tarvittavat työkalut



Ristipääruuvitaltta



Pora 6 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)

1.

Poista suojakääre.




2.

Lataa Ring-sovellus.



3.

Skannaa QR-koodi laitteellasi.



Ovikellon asennus

1.

Katkaise virta katkaisijasta.

HUOMAUTUS: Jos et ole varma, mitä sulaketta tulee kääntää, kytke pääkatkaisin pois päältä tai ota yhteyttä sähköasentajaan.



HUOMIO!


Asennusprosessin aikana käsitellään sähköjohtoja.

Jos et osaa käsitellä sähköjohtoja, pyydä asennusapua valtuutetulta sähköasentajalta.

Älä kytke Ring-ovikelloa tasavirtaa käyttävään sisäpuhelinjärjestelmään.


VAROITUS!

Jos kodissasi on useita soittokelloja, on varmistettava, että muut soittokellot ohitetaan yhdistämällä ovikellon painikkeen ja muuntajan liitännöihin kytketyt johdot yhteen sähköjohdon liittimellä.




2.

Irrota ovikellon soittokellon kansi.




3.

Löysää merkinnällä "0" varustettu liittimen ruuvi ja irrota sen johto. Aseta johto WAGO-liittimeen.




4.

Löysää merkinnällä "2" tai "3" varustettu liittimen ruuvi ja irrota sen johto. Aseta johto toiseen WAGO-liittimeen.




5.

Yhdistä WAGO-liittimet toisiinsa ohitusjohdolla.




6.

Paikanna olemassa oleva ovikello ja irrota se.




7.

Käytä asennuskiinnikettä apuna ja merkitse ruuvinreiät seinään.




8.

Kiinnitä asennuskiinnike suoraan ovikellon johtojen päälle mukana toimitetuilla ruuveilla.




Huomautus: Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitystulpille 6 mm:n kiviporanterällä.




9.

Liitä ovikellon johdot ovikellon liittimiin.




10.

Kiinnitä ovikello asettamalla se asennuskiinnikkeen päälle.




11.

Kivistä turvaruuvi.



12.

Palauta virta katkaisijasta.



 ring.com/contact

 ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.
