


Verktyg som behövs




Stjärnskruvmejsel

Montering på plan yta

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK

1.


Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.



OBS! Använd inte borrar under installationen. Om du använder en borrar kan linsskyddet eller enheten skadas.

2.


Skruva loss för att lossa kamerafästet.



3.

Ta bort gummiskyddet på baksidan av kameran.


OBS! Förvara gummiskyddet på en säker plats. Sätt tillbaka när hålet inte används.



4.


Placera linsskyddet på kameran i öppet läge.

OBS! Koppla bort strömkabeln om det behövs.




5.

Dra åt skruven i det övre hålet på baksidan av kameran för att fästa det.




6.

Sätt fast fästet på undersidan av kameran med dess skruv.



7.

Sätt tillbaka monteringsplattan genom att skjuta den på plats tills du hör ett klick som indikerar att den är fastsatt.




Vägginstallation

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK


1.

Skjut monteringsplattan i motsatt riktning från UP-pilen för att ta bort den.



2.


Skruva loss för att lossa kamerafästet.



3.

Ta bort de två gummiskydden på baksidan av kameran.


OBS! Förvara gummiskydden på en säker plats. Sätt tillbaka när hålen inte används.



4.


Placera linsskyddet på kameran i öppet läge.

OBS! Koppla bort strömkabeln om det behövs.




5.

Dra åt skruven i det övre hålet på baksidan av kameran för att fästa det.




6.

Fäst skruvlocket på kamerans undersida.




7.

Sätt fast kamerafästet med skruven på baksidan av kameran.




8.

Sätt tillbaka monteringsplattan genom att skjuta den på plats tills du hör ett klick som indikerar att den är fastsatt.



9.


Se din kameras instruktionsguide för att montera kameran på väggen.



Använda linsskyddet


1.

För att täcka kameran, skjut linsskyddet till låst läge tills du känner ett klick.



2.

För att täcka av kameran, skjut linsskyddet till olåst läge tills du känner ett klick.

ring.com/contactring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس مينوي 12515 مدينة هاولثورن، كاليفورنيا، 90250، الولايات المتحدة الأمريكية.
©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

