




Mukana toimitettavat kiinnikkeet




Mukana toimitettavat työkalut




Ruuvitaltta

Tarvittavat työkalut



Pora 6 mm:n kiviporanterällä (valinnainen)



Massapuristin



VAROITUS: Sähköiskun vaara. Kytke virta pois päältä sulakkeesta tai katkaisimesta ennen asennusta.

HUOMIO: Tulipalon vaara. Älä asenna laitetta tulenarkojen pintojen lähelle.

Floodlight Cam on asennettava 10,16 senttimetrin pyöreään UL-luokiteltuun säänkestävään kytkentärasiaan.

Tämä käyttöohje on tarkoitettu vain tiedon välittämiseen. Sähkön parissa työskentely voi olla vaarallista, ellei asianmukaisia turvallisuusvarotoimia noudateta. Jos olet epävarma tai sinulla ei ole kokemusta tässä käyttöohjeessa kuvatuista toimenpiteistä ja työkaluista, suosittelemme, että työn suorittaa valtuutettu sähköasentaja.

1.

Poista suojakääre.




2.

Lataa Ring-sovellus.



3.

Skannaa QR-koodi laitteellasi.



4.




VAROITUS: Suosittelemme ammattilaisen tekemää asennusta.

Katkaise virta ryhmäkeskuksesta.

HUOMAUTUS: Jos et ole varma, mitä sulaketta pitää kääntää, kytke pääkatkaisin pois päältä tai ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

Varmista, että käytössä on oikea syöttöjännite. Kytke laite 100–240 V AC:n ja 50/60 Hz:n virtalähteeseen.


Älä yhdistä tätä valaisinta himmenninkytkimeen tai ajastimeen.



Seinäasennus


1.

Irrota nykyinen valonheitin ja irrota johdot.




2.

Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betoniseinään, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitustulpille 6 mm:n kiviporanterällä.



3.


Vedä johdot kiinnityslevyn läpi.



4.

Asenna kiinnityslevy siten, että UP-nuoli osoittaa ylöspäin.

HUOMAUTUS: Käytä mukana toimitettuja ruuvitalttaa, aluslevyjä ja ruuveja.




5.

Kytke johdot kytkentärimään ruuvitalalla.

HUOMAUTUS: Varmista, että johdot ovat tukevasti kiinni vetämällä niitä kevyesti.

Maadoita laite asianmukaisesti.

Noudata aina määräyksiä asentaessasi johdollisia liitäntöjä.




6.

Kiinnitä painolevy kaapelieristyksen päälle, älä yksittäisten johtojen päälle.




HUOMIO: Tulipalon vaara. Noudata paikallisia sähkömääräyksiä. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun sähköasentajaan, jos et tiedä varmasti, miten asennus tehdään.



7.

Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn kameran takana olevan nailonhihnan avulla.


HUOMAUTUS: Varmista, että solki ja koukku ovat tukevasti kiinni ennen kuin päästät irti.



8.


Yhdistä johdot kamerasta kytkentärimään.

HUOMAUTUS: Varmista, että johdot ovat tukevasti kiinni vetämällä niitä kevyesti.




9.

Vie kamerasta tulevat johdot kiinnityslevyn oikeaa reunaa pitkin.




10.

Liu'uta kamera kiinnityslevyyn ja kiinnitä se mukana toimitetuilla kuusiomuttereilla.




11.

Käännä valot pois tieltä ja käännä sitten kameraa myötäpäivään.




12.

Poista varsi mukana toimitetusta ruuvitaltasta ja kiristä kuusiomutterit kahvan avulla. Peitä ne sitten mukana toimitetuilla kuusiomutterin suojuksilla.




13.

Tiivistä mahdolliset valaisimen ja kiinnityspinnan väliset raot levittämällä säänkestävää silikonimassaa tai tiivistettä valaisimen reunoille.



14.


Palauta virta ryhmäkeskuksesta.



Kattoasennus


1.

Irrota nykyinen valonheitin ja irrota johdot.




2.

Jos asennat rapattuun tai tiili- tai betonikattoon, poraa reiät mukana toimitetuille kiinnitustulpille 6 mm:n kiviporanterällä.



3.


Vedä johdot kiinnityslevyn läpi.



4.

Asenna kiinnityslevy siten, että UP-nuoli osoittaa kohti haluttua katselusuuntaa.

HUOMAUTUS: Käytä mukana toimitettuja ruuvitaltta, aluslevyjä ja ruuveja.




5.

Kytke johdot kytkentärimaan ruuvitaltalla.

HUOMAUTUS: Varmista, että johdot ovat tukevasti kiinni vetämällä niitä kevyesti.

Maadoita laite asianmukaisesti.

Noudata aina määräyksiä asentaessasi johdollisia liitäntöjä.




6.

Kiinnitä painolevy kaapelieristyksen päälle, älä yksittäisten johtojen päälle.




HUOMIO: Tulipalon vaara. Noudata paikallisia sähkömääräyksiä. Ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun sähköasentajaan, jos et tiedä varmasti, miten asennus tehdään.



7.

Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn kameran takana olevan nailonhihnan avulla.


HUOMAUTUS: Varmista, että solki ja koukku ovat tukevasti kiinni ennen kuin päästät irti.



8.


Yhdistä johdot kamerasta kytkentärimaan.

HUOMAUTUS: Varmista, että johdot ovat tukevasti kiinni vetämällä niitä kevyesti.




9.

Vie kamerasta tulevat johdot kiinnityslevyn oikeaa reunaa pitkin.




10.

Liu'uta kamera kiinnityslevyyn ja kiinnitä se mukana toimitetuilla kuusiomuttereilla.




11.

Käännä valot pois tieltä ja käännä sitten kameraa myötäpäivään.




12.

Poista varsi mukana toimitetusta ruuvitaltasta ja kiristä kuusiomutterit kahvan avulla. Peitä ne sitten mukana toimitetuilla kuusiomutterin suojuksilla.




13.

Tiivistä mahdolliset valaisimen ja kiinnityspinnan väliset raot levittämällä säänkestävää silikonimassaa tai tiivistettä valaisimen reunoille.



14.

Palauta virta ryhmäkeskuksesta.





ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

Ring LLC ميني ١٢ طريق سيرييس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates f.ro©