

Inbegrepen hardware



Benodigd gereedschap




Kruiskopschroevendraaier

Installatie

1.

Sluit de stroom af bij de schakelaar.

LET OP: als je niet zeker weet welke stroomonderbreker je moet uitschakelen, schakel je de hoofdschakelaar uit of neem je contact op met een elektricien.





WAARSCHUWING!

Tijdens de installatie werk je met elektrische bedrading. Neem contact op met een erkende elektricien als je de installatie liever niet zelf uitvoert.


2.

Verwijder de kap van je deurbelgong.




3.

Haal de kabels los die aan je deurbel zijn bevestigd.




4.

Gebruik de meegeleverde lasdop om de draden met elkaar te verbinden.




5.

Breng de kap weer op de deurbelgong aan.




6.

Lokaliseer de transformator van je huidige deurbel.




(Optioneel) Verwijder de transformator uit de behuizing.




7.

Installeer de meegeleverde transformator.




8.

Zet stroom op de onderste L- en N-aansluitingen. Sluit de deurbel aan op de pluspool (+) en minpool (–) (deurbeldraden kunnen op beide aansluitingen worden aangesloten).



9.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de deurbel om de installatie af te ronden.



ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street,
London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

شركة Ring LLC طريق سيبريس مبنى 12515 مدينة هاولثورن، كاليفورنيا،
90250، الولايات المتحدة الأمريكية.

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related
marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2025 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標
は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。

