

ring



Spotlight Cam Wired



ring Quick Start...

1

Download the Ring app

Search for “ring” in one of the app stores below or visit ring.com/app



2


Set up your Spotlight Cam in the app

Select “Set Up Device” in the app, then select Spotlight Cam Wired.

3

Install Spotlight Cam Wired

Follow the steps at page 22, or in the Ring app, to install Spotlight Cam Wired.



Physical Installation

Turn to page 22 for a visual overview of the installation steps.



Digital Download

Get detailed install directions in English at:

ring.com/manuals



ring Inicio rápido...

1

Descargue la aplicación de Ring
Busque “ring” en una de las tiendas de aplicaciones a continuación o visite ring.com/app




2

Configure su Spotlight Cam en la aplicación
Seleccione “Configurar dispositivo” en la aplicación y, a continuación, seleccione Spotlight Cam Wired.

3

Instale Spotlight Cam
Siga los pasos de la página 22, o de la aplicación de Ring para instalar Spotlight Cam.



Instalación física

Vaya a la página 22 para un resumen visual de los pasos de instalación.



Descarga digital

Obtenga instrucciones detalladas de instalación en español en:

ring.com/manuals



ring Schnellstart ...

1

Laden Sie die Ring App herunter
Suchen Sie nach "Ring" in einem der App Stores weiter unten oder besuchen Sie ring.com/app




2

Richten Sie Ihre Spotlight Cam in der App ein
Wählen "Sie die Einrichtung" des Geräts in der App aus, dann wählen Sie die Spotlight Cam Wired.

3

Installieren Sie die Spotlight Cam
Folgen Sie den auf Seite 22 oder in der Ring App genannten Schritten zur Installation der Spotlight Cam.



Physische Installation

Auf Seite 22 finden Sie eine Veranschaulichung der Installationsschritte.



Digitaler Download

Erhalten Sie detaillierte Anweisungen zur Installation auf Deutsch unter:

ring.com/manuals



ring Démarrage rapide...

1

Téléchargez l'appli Ring

Recherchez Ring dans l'un des app stores ci-dessous ou rendez-vous sur ring.com/app



2


Paramétrez votre Spotlight Cam dans l'appli

Sélectionnez "Paramétrer l'appareil" dans l'appli, puis sélectionnez Spotlight Cam Wired.

3

Installez Spotlight Cam

Suivez les étapes sur page 22 ou dans l'appli Ring pour installer Spotlight Cam.



Installation physique

Allez à la page 22 pour un aperçu visuel des étapes d'installation.

Téléchargement numérique

Obtenez des instructions d'installation détaillées en français à l'adresse:

ring.com/manuals





ring Avvio rapido...

1

Scarica l'app Ring

Cerca "ring" in uno degli app store sottostanti oppure visita la pagina ring.com/app



2


Configura Spotlight Cam nell'app

Seleziona "Configura dispositivo" nell'app, quindi scegli Spotlight Cam Wired.

3

Installa Spotlight Cam

Per installare Spotlight Cam, segui i passaggi nell'app Ring o le istruzioni presenti a pagina 22.



Installazione fisica

Andare a pagina 22 per una panoramica visiva delle fasi di installazione.



Download digitale

Puoi consultare le istruzioni di installazione dettagliate in italiano all'indirizzo:

ring.com/manuals



ring Hurtig start...

1

Hent Ring-appen

Søg efter "ring" i en af appbutikkerne nedenfor, eller gå til ring.com/app



2


Konfigurer Spotlight Cam i appen

Vælg Set Up Device (Konfigurer enhed) i appen, og vælg så Spotlight Cam Wired.

3

Installer Spotlight Cam

Følg vejledningen på side 22 eller i Ring-appen for at installere Spotlight Cam.



Fysisk installation

Gå til side 22 for en visuel oversigt over installationstrinnene.



Digitalt download

Få en detaljeret installationsvejledning på dansk på:

ring.com/manuals



ring Pika-aloitus...

1

Lataa Ring-sovellus

Siirry johonkin alla olevista sovelluskaupoista ja etsi hakusanalla "ring" tai käy osoitteessa ring.com/app



2


Määritä Spotlight Cam -ovikello sovelluksessa

Valitse sovelluksessa Set Up Device (Määritä laite) ja valitse Spotlight Cam Wired.

3

Asenna Spotlight Cam -ovikello

Asenna Spotlight Cam noudattamalla sivulla 22 tai Ring-sovelluksessa olevia ohjeita.



Fyysinen asennus

Katso asennusvaiheiden yleiskatsaus sivulta 22.



Digitaalinen lataus


Lue tarkat asennusohjeet suomeksi osoitteessa:

ring.com/manuals



1

Download de Ring-app
Zoek in een van de onderstaande app stores naar 'ring' of ga naar ring.com/app



Fysieke installatie

Ga naar pagina 22 voor een visueel overzicht van de stappen voor installatie.

2

Stel uw Spotlight Cam in via de app
Selecteer Set Up Device (Apparaat configureren) in de app en kies vervolgens 'Spotlight Cam Wired'.

3

Installeer Spotlight Cam
Volg de stappen op pagina 22 of in de Ring-app om Spotlight Cam te installeren.



Digitale download

Bekijk de uitgebreide installatie-instructies in het Nederlands op:
ring.com/manuals



ring Hurtigstart...

1

Last ned Ring-appen

Søk etter "ring" i en av app-butikkene nedenfor, eller gå til ring.com/app



2


Sett opp Spotlight Cam i appen

Velg Set Up Device (Sett opp enhet) i appen. Deretter velg Spotlight Cam Wired.

3

Installer Spotlight Cam

Følg trinnene på side 22, eller i Ring-appen, for å installere Spotlight Cam.



Fysisk installasjon

Slå opp på side 22 for en visuell oversikt over installasjonstrinnene.



Digital nedlasting

Få detaljerte installasjonsveiledninger på norsk på:

ring.com/manuals



ring Snabbstart...

1

Ladda ner Ring-appen

Sök efter "ring" i någon av appbutikerna nedan, eller gå in på ring.com/app



2


Installera din Spotlight Cam via appen

Välj Set Up Device (Installera enhet) i appen, välj sedan Spotlight Cam Wired.

3

Installera Spotlight Cam

Följ stegen på sidan 22, eller i Ring-appen, för att installera Spotlight Cam.



Fysisk installation



Gå till sidan 22 för en illustrerad översikt över installationsprocessen.




Digital nedladdning

Få detaljerad installationsinformation på svenska på:

ring.com/manuals




11



5



16



1



1




1





1

A






B







D




E




F





G



H





 ring.com/help

 +44 1727 26 3045

 +800 8700 9781

ring

Singel 542
1017 AZ Amsterdam
The Netherlands

© 2019 Ring LLC or its affiliates.

Ring and all related logos are trademarks of Ring LLC
or its affiliates.

Last updated: 09/23/19